

TravelerAI-serien



Håndbok for LCD-ladeveske

T110-BLK

T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-NO
May 2025

Drift av laderom



Lyser opp skjermen

Metode 1: Åpne ladedekselet, displayet lyser automatisk.

Metode 2: Når skjermen er av, klikker du på skjermen for å snu den.

Metode 3: Trykk på multifunksjonsknappen under ladevesken én gang for å lyse opp skjermen.

Slå av skjermen

Automatisk avstengning: Etter å ha slått på skjermen i 30 sekunder uten bruk. Skjermen slås automatisk av.

Manuell lukking: Trykk én gang på multifunksjonsknappen for ladeetui for å slå av skjermen.

Merk: Første gangs bruk, vennligst aktiver strømmen

Metode 1. Lad og aktiver ladekassen gjennom TYPE-C-grensesnittet.

Metode 2. Trykk lenge på multifunksjonsknappen på ladevesken i 5 sekunder for å slå på enheten

Tips: Dette produktet går som standard til avslutningsmodus når det forlater fabrikken. Første bruk krever aktivering og oppsett.

Grensesnitt for låseskjerm

Lås opp: Skyv til høyre for å låse opp skjermen



Musikk grensesnitt



◀ Siste sang ▶ Spill / Pause ▶ Neste sang

Grensesnitt for volumjustering



◀ Reduser volumet, minimumsvolumet er 0 ▶ Øk volumet, maksimalt volum er 16

Space Sound-grensesnitt



◀ Musikkmodus ▶ Spillmodus
Filmmodus

Equalizer-grensesnitt



◀ Bytt mellom forskjellige EQ-lydeffekter: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz ▶

Timer Alarm Grensesnitt



◀ Bytte krever innstilling av nedtellingsalarmtiden: 5 minutter, 10 minutter, 30 minutter, 60 minutter ▶

Grensesnitt for lysnivå



◀ Klikk på venstre knapp for å redusere skjermens lysstyrke. Klikk på knappen til høyre for å øke skjermens lysstyrke. ▶

Grensesnitt for språkbytte



◀ Klikk for å bytte språk ▶

Finn øretelefongrensesnittet mitt



◀ Klikk på L/R-knappen, og 1 vises ▶



① Klikk for å avbryte og avslutte denne funksjonen
Klikk for å starte, tallet 2 vises og hodetelefonhøytaleren begynner å sende ut lyden



② Klikk på stoppknappen for å stoppe varselet

Tiktok-sideflipping-funksjon

Må kobles til en trådløs håndsettenhet, for eksempel en mobiltelefon.

1. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk med TIKTOK-programvare, og annen programvare fungerer ikke med den.
2. Denne funksjonen kan ha kompatibilitetsproblemer med enkelte telefoner, og noen telefoner kan kanskje ikke bruke den.
3. Hvis det er situasjoner der den ikke kan brukes, vennligst ignorer denne funksjonen



Klikk på dette ikonet, den nåværende korte videoen vil bli likt



Ved å klikke på dette ikonet bytter du til forrige korte video

Ved å klikke på dette ikonet bytter du til neste korte video

Lommelykt grensesnitt



OPEN

Klikk på knappen for å slå på lommelykten, hele skjermen blir hvit og lysstyrken på skjermen øker.

Fotografering funksjon

Må være koblet til en trådløs håndsettenhet, for eksempel en mobiltelefon

1. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for å ta bilder med det innebygde kameraet på telefonen. Annen opptaksprogramvare kan kanskje ikke bruke den.
2. Denne funksjonen kan ha kompatibilitetsproblemer, og noen telefoner kan kanskje ikke bruke den.
3. Hvis det er situasjoner der den ikke kan brukes, vennligst ignorer denne funksjonen.



Åpne telefonkameraet, klikk på knappen, og telefonen begynner å ta bilder.

Merk: Når du ikke er i opptaksmodus, vil volumet økes ved å klikke på denne bildeknappen.

Definisjon av multifunksjonelle knapper.



Multifunction key

Klikk én gang: På/av-skjerm

Langt trykk i 3 sekunder: I strøm på-modus, trykk lenge i 3 sekunder, og skjermen vil dukke opp avstengnings- og omstartsikoner.

Ved å klikke på ikonet kan du oppnå avslutning eller omstart.

Langt trykk i 8 sekunder: I avstengningsmodus, trykk lenge i 8 sekunder for å slå på enheten.
Langt trykk i 10 sekunder: Start systemet på nytt (displayet viser oppstartsskjermen)

Denne operasjonen kan utføres når systemet krasjer og ikke kan betjenes.

Harmonix kundeservicelink



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA