



JITENSHA - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montez votre Jitensha en 4 étapes et 10 minutes grâce aux 2 outils: clef Allen de 5 et clef Allen de 6. Munissez-vous également d'une paire de ciseaux ou d'un cutter.

1 - Ouvrir le carton et dépaqueter les différents éléments

- Sortir d'abord le vélo, la selle et le guidon y sont attachés.
- Enlever les cartons et pièces qui protègent les tubes de fourches, la roue, etc...

2 - Installer la selle

- Desserrer légèrement le collier de selle avec la clef Allen de 5
- Insérer le tube de selle à la hauteur souhaitée. La partie avant de vos pieds doit pouvoir reposer à plat sur le sol.
- Vous pourrez avancer ou reculer votre selle une fois le guidon installé (cf point 4).

3. Installer le Guidon

- Enlever la pièce en plastique qui protège la potence.
- Insérer la potence à la hauteur souhaitée. Installer vous sur la selle pour ajuster la hauteur de la potence.
- Assurer vous que le guidon est bien perpendiculaire à la roue et que la limite (symbolisée par une ligne) ne soit pas visible / ne dépasse pas du cadre.
 - Serrer avec la clef Allen de 6.

4. Régler la position de la selle

- Vous pouvez ajuster la selle sur ses rails pour vous éloigner ou vous rapprocher du guidon, afin de trouver votre meilleur confort de conduite.
 - Ne pas dépasser les graduations indiquées sur le rail droit de la selle.
 - Si vous souhaitez changer l'orientation de la selle, avec une clé Allen de 6, desserrer légèrement la vis et faire glisser la selle d'avant en arrière.
- Resserrer à fond pour orienter l'angle de la selle par rapport au sol. (Nous recommandons d'orienter la selle horizontalement)

•

Votre Jitensha est prêt à rouler! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, et sommes à votre service pour toute question.