

Meet Breez



Apprenez à Vonnaître Votre Breez

Bouton D'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver (on/off) Breez.

Appuyez pendant 3 secondes pour activer le mode de couplage Bluetooth. Les voyants du pavé tactile commencent à clignoter lorsqu'il est en mode de couplage.

Diminuer Bruit Blanc

Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume du bruit blanc (lorsque le Breez est activé (on)).

Appuyez pendant 3 secondes pour désactiver le bruit blanc uniquement (lorsque le Breez est activé (on)).

Diminuer Débit D'air

Appuyez sur ce bouton pour diminuer le débit d'air (lorsque le Breez est activé (on)).

Appuyez pendant 3 secondes pour désactiver le débit d'air uniquement (lorsque le Breez est activé (on)).





Augmenter Débit D'air

Appuyez sur ce bouton pour augmenter le débit d'air (lorsque Breez est activé (on)).

Appuyez sur ce bouton pour activer le débit d'air uniquement (lorsque Breez est désactivé (off)).

Augmenter Bruit Blanc

Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume du bruit blanc (lorsque Breez est activé (on)).

Appuyez sur ce bouton pour activer le bruit blanc uniquement (lorsque Breez est désactivé (off)).



Téléchargez l'application

Recherchez « SNOOZ » dans l'App Store d'Apple ou dans le Google Play Store. L'application officielle peut s'afficher sous le nom « SNOOZ : Sound Sleep. »

Suivez les étapes de l'application pour

Façons d'utiliser Breez

Refroidissement

Lorsque le Breez est désactivé, appuyez sur le bouton Airflow Up ou Airflow Down pour utiliser Breez uniquement pour le refroidissement.

Pour un refroidissement maximal, réglez Breez de manière à ce que la grille du ventilateur avant soit orientée directement vers votre lit. Réglez ensuite la vitesse du débit d'air en fonction de votre confort.

Breez peut également être utilisé pour pousser l'air chaud vers le bas en direction de votre lit. Pour cette fonction, tournez le Breez de manière à ce qu'il soit orienté vers le plafond et activez le débit d'air le plus faible. Cela permettra au Breez de déplacer l'air froid vers le plafond et de ramener l'air chaud vers votre lit.

Emplacement

Utilisez Breez à l'intérieur uniquement. Placez-le sur une surface stable et plane, avec une circulation d'air dégagée. Gardez Breez à l'écart de l'eau ou de l'humidité et évitez les endroits où l'air salin ou corrosif pourrait entrer en contact avec l'appareil.

Son

Lorsque le Breez est désactivé, appuyez sur le bouton White Noise Up ou White Noise Down pour utiliser Breez uniquement pour le son.

Si votre chambre est sujette au bruit extérieur, placez Breez entre votre lit et la perturbation (par exemple, le bruit de la rue) pour réduire l'ampleur de la perturbation.

Refroidissement et son

Lorsque le Breez est désactivé, appuyez sur le bouton Airflow Up ou Airflow Down pour utiliser Breez uniquement pour le ventilateur. Réglez ensuite la vitesse du débit d'air en fonction de votre confort.

Ensuite, appuyez sur White Noise Up ou White Noise Down pour ajouter plus de son, puis réglez-le selon vos préférences.

Assistance

Nettoyage

Débranchez le Breez avant de procéder au nettoyage.

Essuyez doucement les surfaces avec un chiffon doux humide, puis essuyez à nouveau avec un chiffon propre et sec. Si nécessaire, utilisez le boyau de votre aspirateur domestique pour éliminer toute accumulation de poussière sur la grille avant ou les entrées d'air arrières. Passez le boyau légèrement au-dessus des surfaces en plastique de Breez pour prévenir les égratignures. Assurez-vous que toutes les surfaces sont complètement sèches avant de rebrancher l'unité et de la mettre sous tension.

Dépannage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le Breez. Appuyez ensuite sur les boutons White Noise Up et White Noise Down et maintenez-les enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'unité s'éteigne (environ 3 secondes). Cette opération permet de rétablir les paramètres par défaut de votre unité Breez.

Consultez le site getsnooz.com/support pour obtenir de l'aide.

Garantie limitée d'un an

SNOOZ, INC. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat originale, à condition que le produit soit utilisé dans un environnement domestique. Aucun remboursement ne sera effectué. La présente garantie limitée ne couvre pas les défaillances résultant d'un abus, de dommages accidentels, ni les cas où des réparations ont été effectuées ou tentées par toute personne autre que SNOOZ, INC. Aucune responsabilité au titre de la présente garantie ne sera assumée pour les dommages ou pertes survenus pendant le transport, à destination ou en provenance de l'acheteur. Cette garantie est réservée à l'acheteur initial et n'est pas transférable. Cette garantie vous confère des droits légaux précis; vous pourriez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'un État à l'autre.

Courriel : warranty@getsnooz.com

Veuillez balayer le code
QR pour enregistrer votre
garantie.



Avertissements et précautions

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou endommager le produit. Conservez ce document pour référence ultérieure.

Utilisation prévue

Ce produit est conçu pour faire circuler l'air dans des espaces de vie résidentiels intérieurs uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial, industriel ou extérieur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation non autorisée, d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Le non-respect de ces instructions peut annuler la garantie du produit.

⚠ AVERTISSEMENT — Eau et corrosion

1- Ne pas utiliser près de l'eau.

Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas ce produit près des baignoires, éviers, sous-sols humides, buanderies, piscines ou autres emplacements similaires.

2. Évitez l'air salin et les environnements corrosifs.

Une exposition prolongée à l'air salin—comme dans les environnements côtiers ou près de fenêtres donnant sur l'océan—peut provoquer la corrosion des composants électriques. La corrosion peut contribuer à des conditions qui augmentent le risque de surchauffe, de choc électrique ou d'incendie.

3. Ne pas récupérer l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

Si le produit tombe dans l'eau, ne tentez pas de le récupérer. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise murale. Laissez l'eau s'écouler, si possible, avant de récupérer l'appareil.

4. Ne pas exposer le produit aux liquides.

N'exposez pas l'appareil aux gouttes, aux éclaboussures ou à l'humidité. Ne placez pas d'objets remplis de liquide sur le produit ou à proximité. En cas de liquide renversé sur l'appareil, débranchez-le et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.

5. Ne placez pas l'appareil dans une fenêtre ou à l'air extérieur exposé.

Ne faites pas fonctionner ni ne stockez ce produit dans des fenêtres, ouvertures de fenêtre, ni dans des zones où l'air extérieur, la pluie, la brume, la condensation ou l'air océanique peuvent entrer en contact avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT — Risque pour les enfants

6. Une surveillance est requise pendant l'installation, l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de ce produit lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants de 12 ans ou moins.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, ses composants ou l'emballage.

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.

⚠ AVERTISSEMENT — Risque d'incendie et de choc électrique

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures, respectez ce qui suit :

7. Tenir éloigné des tissus et des matériaux lâches.

Placez le produit loin des rideaux, draperies, literie, nappes ou autres tissus susceptibles d'être aspirés dans l'appareil. Une circulation d'air restreinte peut endommager le moteur ou provoquer une surchauffe, ce qui peut entraîner un incendie.

8. Ne pas placer près de sources de chaleur.

Aucune partie du produit (appareil, cordon d'alimentation, fiche ou emballage) ne doit être placée près de fours, cheminées, cuisinières, radiateurs ou autres sources de chaleur à haute température.

9. Éviter les environnements inflammables.

N'utilisez pas ce produit dans des zones où de l'essence, de la peinture, des aérosols ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables sont utilisés ou stockés.

10. Acheminer le cordon d'alimentation en toute sécurité.

Ne faites pas passer le cordon sous des moquettes, tapis ou patins. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Rangez le cordon à l'écart des zones de passage afin d'éviter les chutes, les dommages, le pincement ou l'abrasion. Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir, ni le faire passer sur des arêtes ou des portes fermées. Ne branchez pas la fiche dans une prise si elle ne peut pas être entièrement insérée sans qu'aucune partie des broches ne reste exposée.

11. Assurer un accès rapide à la prise.

Placez le produit près d'une prise électrique facilement accessible afin qu'il puisse être débranché rapidement en cas d'urgence.

12. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur est endommagé.

Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur est endommagé, cessez immédiatement l'utilisation et contactez l'assistance SNOOZ : cs@getsnooz.com

13. Ne pas surcharger les prises électriques ni les rallonges. Des prises ou des rallonges surchargées peuvent entraîner un incendie ou un choc électrique. Les cordons endommagés, l'isolation fissurée, les fils effilochés, les fiches desserrées ou les prises endommagées présentent des dangers graves et ne doivent pas être utilisés.

⚠ AVERTISSEMENT — Surchauffe et risque d'incendie (accumulation de poussière)

14. Ne pas faire fonctionner avec une accumulation excessive de poussière.

L'accumulation de poussière sur l'entrée d'air, la sortie d'air ou les composants internes peut restreindre le débit d'air et provoquer une surchauffe. La surchauffe peut augmenter le risque d'incendie, de choc électrique ou d'endommagement du produit. Une accumulation normale de poussière domestique au fil du temps est attendue ; toutefois une

Inspectez périodiquement l'entrée d'air et la sortie d'air, et retirez la poussière, les peluches et les débris. Les produits utilisés dans des environnements poussiéreux peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent. N'utilisez pas le produit si la circulation d'air est restreinte.

16. Suivre les procédures de nettoyage appropriées.

Débranchez le produit avant le nettoyage. Nettoyez uniquement comme décrit sur getsnooz.com. N'utilisez pas d'eau, de liquides, d'air comprimé ni de matériaux abrasifs pour nettoyer les ouvertures de circulation d'air ou les composants internes.

17. Inspecter périodiquement le produit.

Inspectez le produit pour détecter toute accumulation visible de poussière, tout dommage ou tout fonctionnement anormal. Cessez l'utilisation si un fonctionnement anormal est constaté.

⚠ AVERTISSEMENT — Modification et entretien

18. Ne pas ouvrir l'appareil.

N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'entretenez pas ce produit sauf instruction explicite de SNOOZ, INC. L'ouverture de l'appareil peut exposer à des tensions **dangereuses ou à d'autres risques**.

19. Ne pas modifier le produit.

Ne modifiez pas ce produit au-delà de ce qui est décrit dans les instructions d'utilisation. Des modifications non autorisées **peuvent entraîner un fonctionnement dangereux et dégagent SNOOZ, INC. de toute responsabilité en cas de dommages**.

Déclaration FCC

Cet appareil répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. (3) Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Informations de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour les environnements non-contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. FCC ID: 2AC7Z-ESP32WROOM32E

IC Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

IC : 21098-ESPWROOM32E