

FLIGHT DECK

4/20

BV1022

Montage- und Gebrauchsanweisung

Was in der Box ist:

- (1) 6" SeaSucker Vakuumhalterung
- (1) Vorderradhalterung
- (1) Plattform
- (1) Standard SeaSucker-Gehäuse
- (2) 3/4"-Flachschrauben
- (2) 1-1/8"-Knopfschrauben
- (2) Unterlegscheiben
- (2) Muttern
- (1) Tube Pumpenwartungsschmiermittel

Erforderliche Werkzeuge:

5/32"-Steckschlüssel/Sechskantschlüssel

7/16"-Schraubenschlüssel (oder verstellbar)

Sie benötigen außerdem den Hinterradhalter, der mit Ihrem SeaSucker-Fahrradträger geliefert wird.

Montage

1. Falls noch nicht montiert, befestigen Sie den SeaSucker-Vakuumhalter mit einer (1) 3/4-Zoll-Flachschraube an der Plattform. Befestigen Sie den SeaSucker auf der Seite der Plattform, die zwei Löcher und keine Rillen hat. Platzieren Sie das Gehäuse des SeaSuckers im entsprechenden Muster auf der Unterseite der Plattform, so dass die Aussparungen mit den Schlitzten an der Oberseite des Gehäuses übereinstimmen.

2. Ersetzen Sie das Hinterradgehäuse an Ihrem Hinterradgurt durch das mitgelieferte flache Gehäuse. Achten Sie darauf, dass der Klettverschluss beim Anbringen des neuen Gehäuses an seinem Platz bleibt. Befestigen Sie den Hinterradgurt an der Hinterradhalterung wie in Schritt 1 beschrieben, nachdem Sie den Klettverschluss durch die Schlitzte an der Unterseite geführt haben. Achten Sie darauf, dass Sie die Hinterradhalterung so positionieren, dass die Pumpe in die gleiche Richtung zeigt wie die in Schritt 1 angebrachte Pumpe am SeaSucker.

3. Stecken Sie die 1-1/8-Zoll-Knopfschrauben durch die Löcher im vorderen Radhalter und positionieren Sie ihn so auf der Plattform, dass die Gabeln in Richtung der Pumpen an den Vakuumhaltern ausgerichtet sind. Drücken Sie die Schrauben durch die Löcher und durch die Unterseite der Plattform heraus. Legen Sie auf jede Schraube eine Unterlegscheibe. Setzen Sie eine Mutter auf jede Schraube und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest an.



SeaSucker®

SeaSucker, B.V.
Terneuzen, Nederland

www.SeaSucker.EU



Platzierung

Bringen Sie zunächst Ihren SeaSucker-Fahrradträger an und montieren Sie Ihr Fahrrad auf dem Fahrradträger. Positionieren Sie das Flight Deck so, dass das Hinterrad Ihres Fahrrads auf der Plattform zwischen den beiden Klettbändern sitzt. Die Pumpen sollten zur Rückseite Ihres Fahrzeugs zeigen. Die Vakuumhalterung des Flight Decks muss an einer sauberen, ungehinderten Metall- oder Glasfläche angebracht werden.

Anbringung und Verwendung

Reinigen Sie die Oberfläche, auf der Sie die Halterung anbringen wollen. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von jedem SeaSucker und untersuchen Sie die Saugmatte auf Beschädigungen oder Verschmutzungen. Befeuchten Sie die Unterseite der Vakuummatte oder der Montagefläche und drücken Sie die Vakuummatte gegen die Montagefläche, um eine vollständige Abdichtung zu erreichen. Pumpen Sie wiederholt, bis die Pumpe nicht mehr zurückfedert und das orangefarbene Band im Pumpenzylinder verborgen ist. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Vakuumhalter. Wenn die Pumpe nicht im Pumpenzylinder bleibt oder unmittelbar nach dem Pumpen wieder herausragt, verwenden Sie Ihr Flight Deck nicht, ohne das Problem zu beheben. Überprüfen Sie Ihren Vakuumhalter während der Benutzung. Bevor Sie in Ihr Fahrzeug einsteigen, überprüfen Sie, ob der orangefarbene Streifen sichtbar ist. Wenn Sie den orangefarbenen Streifen sehen, pumpen Sie Ihren SeaSucker erneut auf. Nähere Informationen finden Sie in der Anleitung Ihres SeaSucker-Fahrradträgers.

Abnehmen

Heben Sie mit der Fingerspitze eine der Laschen am SeaSucker-Vakuumträger an, um den Rand des Vakuumträgers von der Montagefläche abzuheben und die Vakuumverbindung zu lösen. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Sauggreifer. Setzen Sie die Schutzhüllen auf die Saugnapfe, bevor Sie sie aufbewahren, und stellen Sie sicher, dass der Saugnapf vollständig in der Schutzhülle liegt.

Montage des Hinterrads

Ziehen Sie eine Seite des Klettbandes fest durch die Speichen des Hinterrades und über die Felge. Schieben Sie das zweite Klettband über das erste, während Sie das erste Klettband fest über der Felge halten.

Anbringen des Vorderrads

Setzen Sie den Schnellverschluss des Vorderrads in die Schlitz des Vorderradhalters ein, als ob Sie das Rad an der Gabel Ihres Fahrrads montieren würden. Senken Sie das Rad ganz in die Schlitz ab, bis der Reifen auf dem Boden des Vorderradhalters aufliegt. Ziehen Sie den Schnellspannhebel normal und fest an.

Wartung

Lesen Sie die Wartungsanweisungen, die Ihrem SeaSucker-Fahrradträger beiliegen. Um Ihren SeaSucker-Gepäckträger optimal zu nutzen, überprüfen Sie ihn regelmäßig und lagern Sie ihn mit angebrachten Schutzhüllen der Saugnapfe. Überprüfen Sie die Saugnapfe auf Schwergängigkeit, Risse, Schnitte oder Unebenheiten an der Dichtkante. Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, einschließlich der Schrauben, mit denen die Saugnapfe am SeaSucker-Gehäuse befestigt sind, der Schrauben, mit denen der SeaSucker an der Plattform befestigt ist, und der Schrauben und Muttern, mit denen der Vorderradhalter an der Plattform befestigt ist. Reinigen Sie die Saugnapfe vor jedem Gebrauch mit einem Schwamm oder weichen Tuch, mildem Reinigungsmittel und Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Lösungs- oder Scheuermittel. Reinigen Sie die Pumpen regelmäßig und schmieren Sie den Kolben mit einem Silikonfett nach.

Garantie

SeaSucker bietet dem Erstkäufer eine lebenslange, nicht übertragbare Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Defekte Produkte können an SeaSucker zum Austausch oder zur Reparatur zurückgegeben werden (nach Ermessen von SeaSucker). Bei Garantieansprüchen muss eine Quittung oder ein anderer Kaufnachweis vorgelegt werden. Die Kosten für die An- und Abreise zu SeaSucker für die Reparatur oder den Ersatz eines defekten Teils oder Zubehörs werden von dieser Garantie nicht abgedeckt und müssen vom Eigentümer getragen werden.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Defekte, die durch normale Abnutzung bei normalem Gebrauch des Produkts oder durch mangelnde Wartung, Benutzerfehler, Änderungen oder Modifikationen des Produkts, Unfälle, Missbrauch oder Vernachlässigung entstehen.

Diese Garantie tritt an die Stelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, und ist auf die Dauer und die Spezifikationen dieser Garantie beschränkt.

Das ausschließliche Rechtsmittel des Käufers im Rahmen dieser Garantie ist die Reparatur oder der Ersatz eines defekten Produkts oder, nach Wahl von SeaSucker, die Erstattung oder Gutschrift des Kaufpreises für das Produkt. Die Haftung von SeaSucker für Schäden in Bezug auf ein angeblich fehlerhaftes Produkt, unabhängig davon, ob sie sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung des Produkts ergeben und unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrags oder einer anderen Rechtstheorie geltend gemacht werden, ist auf den tatsächlich für das Produkt gezahlten Preis beschränkt und umfasst in keinem Fall Nutzungsausfall, Zeitverlust, beiläufige Schäden, Folgeschäden oder andere Schäden. SeaSucker haftet nicht für Zeitverlust, beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden, besondere Schäden oder indirekte Schäden jeglicher Art, selbst wenn SeaSucker sich der Möglichkeit solcher Schäden bewusst ist, soweit solche Schäden gesetzlich nicht zulässig sind.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produkts nicht durch geltende lokale oder staatliche Gesetze verboten ist.

Gewährleistungsansprüche können geltend gemacht werden durch:

Einreichung dieses Formulars: <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>

E-Mail an diese Adresse: euodesk@seasucker.com

Reparatur und Ersatz

Produkte mit nicht reparablen Schäden können auf Ihre Kosten repariert oder ersetzt werden. Ermäßigte Teile, einschließlich Vakuumpads, Pumpen, Gabelbefestigungen und Hardware, finden Sie online im Abschnitt Ersatzteile des SeaSucker-Onlineshops unter www.seasucker.eu.

Rückgabe

Wenn Sie dieses Produkt direkt bei SeaSucker gekauft und noch nicht benutzt haben, können Sie es innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf umtauschen oder zurückgeben. Um eine Rückgabegenehmigung für eine Rücksendung, einen Umtausch oder eine Reparatur zu erhalten, besuchen Sie bitte https://seasucker.formstack.com/forms/rma_request.

Wichtige Warnhinweise

- Montieren Sie Fahrräder nicht rückwärts, seitwärts oder schräg.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit.
- Verwenden Sie den SeaSucker nicht, wenn das Anzeigeband an einer Ihrer SeaSucker-Pumpen freiliegt.
- Verwenden Sie den Gepäckträger nicht, wenn alle Befestigungspunkte des Gepäckträgers nicht mindestens 4 Stunden lang ein vollständiges Vakuum aufrechterhalten können.
- Reinigen Sie die Montagefläche vor dem Anbringen.
- Reinigen Sie die SeaSucker, bevor Sie sie anbringen.
- Reinigen und schmieren Sie die SeaSuckers-Pumpen regelmäßig.
- Überprüfen Sie Schrauben, Muttern und Bolzen regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Nicht für Fahrräder verwenden, die schwerer als 45 Pfund sind.
- Vergewissern Sie sich vor dem Transport Ihres Fahrrads, dass die Gabelbefestigung fest eingespannt und sicher ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Saugnapfe bei Nichtgebrauch vollständig in den Schutzhüllen stecken.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Auto in einer Garage mit einem Fahrrad auf dem Dach zu parken, ohne sich zu vergewissern, dass Sie genügend Platz haben.

Ihre Verantwortung

Sie müssen die Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung lesen und befolgen. Sie müssen den Gepäckträger korrekt an Ihrem Fahrzeug befestigen, ihn vor jeder Benutzung überprüfen und alle Wartungsarbeiten durchführen. Die korrekte Befestigung des Gepäckträgers an Ihrem Fahrzeug ist entscheidend und unterliegt Ihrer alleinigen Kontrolle.

Sie müssen Ihr(e) Fahrrad(e) korrekt auf dem Träger befestigen und alle losen Teile von Ihrem Fahrrad entfernen, wie z. B. Lichter, Pumpen, Wasserflaschen, Computer, Körbe und Kindersitze. Die korrekte Befestigung des Fahrrads/der Fahrräder auf dem Gepäckträger ist entscheidend und unterliegt Ihrer alleinigen Kontrolle.

Sie sollten beim Auf- und Absteigen die Indikatorriemen an allen SeaSuckern überprüfen. Ein kurzer Blick zeigt Ihnen, ob der Gepäckträger voll ausgelastet ist. Wenn der Indikatorstreifen sichtbar ist, müssen Sie den SeaSucker wieder aufpumpen, bevor das Gestell benutzt werden kann.

Möglicherweise müssen Sie Ihre SeaSucker-Vakuumhalter reinigen, reparieren oder ersetzen, wenn sie das Vakuum nicht mindestens 4 Stunden lang halten. Ihr Gestell wird mit einer zusätzlichen SeaSucker-Vakuumpumpe geliefert; bewahren Sie diese bei Ihrem Gestell auf, falls Sie versehentlich eine beschädigen.

Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Verkehrsbedingungen; wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung vorgeschrieben ist, empfehlen wir Ihnen, nicht schneller als 85 Meilen pro Stunde zu fahren. Sie müssen Ihren Fahrstil und Ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Wetterbedingungen sowie der Beladung Ihres SeaSucker-Trägers anpassen.