

FLIGHT DECK

4/20

BV1022

Assemblage et instructions d'utilisation

Ce qu'il y a dans la boîte:

- (1) Support d'aspirateur SeaSucker de 15 cm
- (1) Support de roue avant supplémentaire
- (1) Plate-forme
- (1) Boîtier standard SeaSucker
- (2) vis à tête plate 3/4
- (2) Vis à tête ronde 1-1/8
- (2) Rondelles
- (2) Écrous
- (1) Tube de lubrifiant pour l'entretien de la pompe

Outils nécessaires

Clé Allen/hex de 5/32 pouces

Clé 7/16" (ou réglable)

Vous aurez également besoin de la sangle de roue arrière fournie avec votre porte-vélos SeaSucker.

Assembly

1. S'il n'est pas déjà assemblé, fixez le support d'aspirateur SeaSucker à la plate-forme en utilisant (1) vis à tête plate de 3/4". Fixez le SeaSucker à la plate-forme du côté qui a deux trous, et non des fentes. Positionnez le boîtier du SeaSucker dans le modèle correspondant au bas de la plate-forme de manière à ce que les languettes de la plate-forme s'alignent sur les fentes du haut du boîtier.

2. Remplacez le carter de roue arrière de votre marchepied par le carter de roue arrière fourni. Veillez à ce que la bande Velcro reste en place lorsque vous fixez le nouveau carter. Attachez votre sangle de roue arrière à la plate-forme comme décrit à l'étape 1, après avoir enfilé les bandes Velcro dans les fentes par le dessous. Veillez à positionner la sangle de roue arrière de manière à ce que la pompe soit orientée dans la même direction que la pompe du SeaSucker attachée à l'étape 1.

3. Placez les vis à tête ronde de 1,5 cm dans les trous du support de roue avant et placez-le sur la plate-forme de manière à ce que les fourches soient orientées vers les pompes des supports d'aspiration. Enfoncez les vis dans les trous et faites-les ressortir par le bas de la plate-forme. Placez une rondelle sur chaque vis. Placez un écrou sur chaque vis et serrez fermement à l'aide de clés.



SeaSucker®

SeaSucker, B.V.
Terneuzen, Nederland
www.SeaSucker.EU



Positionnement

Fixez d'abord votre porte-vélos SeaSucker et installez votre vélo dans le porte-vélos. Positionnez le Flight Deck de manière à ce que la roue arrière de votre vélo repose sur la plate-forme entre les deux bandes Velcro. Les pompes doivent être orientées vers l'arrière de votre véhicule. Chaque support d'aspiration de votre Flight Deck doit être fixé à une surface métallique ou vitrée propre et dégagée.

Fixation et utilisation

Nettoyez la surface sur laquelle vous allez monter le support. Retirez le couvercle de protection de chaque SeaSucker et vérifiez que la ventouse n'est pas endommagée ou sale. Humidifiez le bord inférieur de la ventouse ou la surface de montage et appuyez la ventouse contre la surface de montage pour obtenir une étanchéité totale. Pompez à plusieurs reprises jusqu'à ce que le piston ne revienne pas en arrière et que la bande orange soit cachée à l'intérieur du cylindre de la pompe. Répétez cette opération pour l'autre support à vide. Si le piston ne reste pas en place dans le cylindre de la pompe ou continue à sortir immédiatement après avoir pompé, n'utilisez pas votre Flight Deck sans avoir corrigé le problème. Surveillez vos montures à vide lorsqu'elles sont utilisées. Avant de monter dans votre véhicule, vérifiez si la bande indicatrice orange est visible. Si vous voyez la bande orange, pompez à nouveau votre SeaSucker. Reportez-vous aux instructions d'utilisation de votre porte-vélos SeaSucker pour des informations plus détaillées.

Retrait

Avec la pointe de votre finger, utilisez l'une des languettes de la ventouse du SeaSucker pour soulever le bord de la ventouse de la surface de montage et rompre le joint sous vide. Répétez l'opération pour l'autre ventouse. Placez les couvercles de protection sur les ventouses avant de les ranger, en veillant à ce que la ventouse soit entièrement insérée dans le couvercle de protection.

Montage de la roue arrière

Tirez fermement un côté de la bande Velcro à travers les rayons de votre roue arrière et sur la jante. Passez la deuxième bande Velcro par-dessus la jante tout en maintenant la jante Velcro bien tendue sur la jante..

Montage de la roue avant

Placez la broche à dégagement rapide de votre roue avant dans les fentes du support de roue avant comme si vous montiez votre roue sur la fourche de votre vélo. Laissez la roue descendre complètement dans les fentes jusqu'à ce que le pneu repose sur le fond du support de roue avant. Serrez votre attache rapide normalement et fermement.

Maintenance

Veillez lire les instructions d'entretien fournies avec votre porte-vélos SeaSucker. Pour tirer le meilleur parti de votre porte-vélos SeaSucker, inspectez-le régulièrement et rangez-le avec les couvercles de protection des ventouses. Vérifiez que les ventouses ne sont pas rigides, fissurées, coupées ou rugueuses autour du bord d'étanchéité. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées, y compris les vis fixant les ventouses au boîtier du SeaSucker, les vis fixant le SeaSucker à la plate-forme, et les vis et écrous fixant le support de roue avant à la plate-forme. Nettoyez les ventouses avant chaque utilisation avec une éponge ou un chiffon doux, du savon à vaisselle doux et de l'eau. N'utilisez pas de solvants agressifs ni de tampons de nettoyage abrasifs. Nettoyez régulièrement les pompes et lubrifiez à nouveau le piston avec un lubrifiant à base de silicone.

Garantie

SeaSucker offre une garantie à vie, non transférable, à l'acheteur d'origine, couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Les produits défectueux peuvent être renvoyés à SeaSucker pour être remplacés ou réparés (au choix de SeaSucker). Les réclamations au titre de la garantie doivent être accompagnées d'un ticket de caisse ou d'une autre preuve d'achat. Les frais de transport vers et depuis SeaSucker pour la réparation ou le remplacement de toute pièce ou accessoire défectueux ne sont pas couverts par cette garantie et doivent être payés par le propriétaire.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou défauts résultant de l'usure normale attendue dans le cadre d'une utilisation normale de ce produit, ou d'un manque d'entretien, d'une erreur de l'utilisateur, d'une altération ou d'une modification du produit, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence.

Cette garantie remplace toutes les autres garanties écrites ou orales, explicites ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

Le recours exclusif de l'acheteur dans le cadre de cette garantie est la réparation ou le remplacement de tout produit défectueux ou, à la discrétion de SeaSucker, l'émission d'un remboursement ou d'un crédit pour le prix d'achat du produit. La responsabilité de SeaSucker pour les dommages liés à un produit prétendument défectueux, qu'ils résultent de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et qu'ils soient invoqués dans le cadre d'un délit, d'un contrat ou d'une autre théorie juridique, sera limitée au prix réel payé pour le produit et n'inclura en aucun cas la perte d'utilisation, la perte de temps, les dommages accessoires, consécutifs ou autres. La responsabilité de SeaSucker est limitée à la perte de temps, aux dommages accessoires, aux dommages consécutifs, aux dommages spéciaux ou aux dommages indirects de toute nature, même si SeaSucker est conscient de la possibilité de tels dommages, dans la mesure où de tels dommages peuvent être refusés par la loi.

Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que l'utilisation de ce produit n'est pas interdite par une loi locale ou nationale applicable.

Les réclamations au titre de la garantie peuvent être initiées par :

Envoyer ce formulaire: <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>

Envoyer un courriel à cette adresse: eurodesk@seasucker.com

Réparation et remplacement

Les produits présentant des dommages irréparables peuvent être réparés ou remplacés à vos frais. Des pièces à prix réduit, y compris des ventouses, des pompes, des fixations de fourche et de la quincaillerie, peuvent être trouvées en ligne dans la section Pièces de rechange de la boutique en ligne de SeaSucker à l'adresse www.seasucker.eu.

Retours

Si vous avez acheté ce produit directement auprès de SeaSucker et que vous ne l'avez pas encore utilisé, vous pouvez le retourner pour échange ou remboursement dans les 30 jours suivant l'achat. Pour obtenir une autorisation de retour, d'échange ou de réparation, veuillez consulter le site https://seasucker.formstack.com/forms/rma_request.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

- **Ne montez pas les vélos à l'envers, sur le côté ou en biais.**
- Ne pas dépasser la limite de vitesse spécifiée.
- N'utilisez pas le vélo si la sangle indicatrice de l'une de vos pompes SeaSucker est exposée.
- Ne pas utiliser si tous les points de montage du support ne peuvent pas maintenir un vide complet pendant au moins 4 heures.
- Nettoyez la surface de montage avant de la fixer.
- Nettoyez les pompes SeaSucker avant de les fixer.
- Nettoyez et lubrifiez régulièrement les pompes SeaSuckers.
- Vérifiez régulièrement les vis, les écrous et les boulons et resserrez-les si nécessaire.
- Ne pas utiliser pour des vélos de plus de 45 livres.
- Assurez-vous que le support de fourche est bien fixé et sécurisé avant de transporter votre vélo.
- Veillez à ce que les coussins d'aspiration soient bien en place dans leur housse de protection lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- N'essayez pas de garer votre voiture dans un garage avec un vélo sur le toit sans vous assurer que vous avez suffisamment d'espace.
-

Vos responsabilités

Vous devez lire et suivre les instructions de ce manuel d'utilisation. Vous devez fixer correctement le porte-vélos à votre véhicule, le vérifier avant chaque utilisation et effectuer les opérations d'entretien nécessaires. La fixation correcte du porte-bagages à votre véhicule est cruciale et relève de votre contrôle exclusif.

Vous devez fixer correctement votre/vos vélo(s) au porte-bagages et retirer toutes les pièces détachées de votre vélo, telles que les feux, les pompes, les bidons, les ordinateurs, les paniers et les sièges pour enfants. La fixation correcte du vélo sur le porte-bagages est cruciale et relève de votre contrôle exclusif.

Vous devez vérifier les sangles indicatrices de tous les SeaSuckers lorsque vous montez et descendez. Un coup d'œil rapide vous permettra de savoir si le porte-bagages est à pleine capacité. Si la bande indicatrice est visible, vous devez regonfler le SeaSucker avant d'utiliser le support.

Il se peut que vous deviez nettoyer, réparer ou remplacer vos supports de vide SeaSucker qui ne maintiennent pas le vide pendant au moins 4 heures. Votre support est livré avec une pompe à vide SeaSucker supplémentaire ; conservez-la avec votre support au cas où vous en endommageriez accidentellement une.

Vous devez respecter toutes les limitations de vitesse affichées et les conditions de circulation ; s'il n'y a pas de limitation de vitesse affichée, nous vous recommandons de ne pas rouler à plus de 85 miles par heure. Vous devez adapter votre style de conduite et votre vitesse aux conditions routières et météorologiques et à la charge de votre support SeaSucker.