

Naked Flex Mount

SeaSucker®

IMPORTANT !

Lisez les instructions d'utilisation et les avertissements ci-dessous avant d'utiliser votre SeaSucker.

SeaSucker, B.V.
Terneuzen, Nederland

IMPORTANT !

Lisez les instructions d'utilisation et les avertissements ci-dessous avant d'utiliser votre SeaSucker.

www.SeaSucker.EU



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour attacher

1. Nettoyez la surface de montage et la ventouse, si nécessaire (voir Entretien du SeaSucker).
2. Humidifiez le bord d'étanchéité de votre SeaSucker. ATTENTION - testez votre SeaSucker pour voir s'il déforme les surfaces avec des revêtements souples.
3. Positionnez le support de façon à ce que la bande orange soit visible si votre SeaSucker perd le vide en cours d'utilisation.
4. Pompez le piston jusqu'à ce que le support se fixe complètement à la surface de montage et que la bande orange soit cachée dans le cylindre de la pompe.
5. Vérifiez fréquemment le piston pour vous assurer que le support à vide reste bien fixé. Si la bande orange apparaît, pompez à nouveau le piston. Voir la section AVERTISSEMENTS pour plus d'informations.

À libérer

1. Sécuriser la charge.
2. Tirez sur l'une des languettes de déverrouillage jusqu'à ce que la monture à vide perde la pression du vide et se détache de la surface de montage.

Lorsqu'il n'est pas utilisé

1. Nettoyez votre SeaSucker à l'eau douce après chaque utilisation dans un environnement d'eau salée. Voir Entretien du SeaSucker pour plus d'informations.
2. Pour une longévité maximale, ne rangez pas votre SeaSucker au soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Remettez les couvercles de protection sur les supports d'aspirateur lorsque vous ne les utilisez pas. Assurez-vous que la ventouse est complètement insérée dans le couvercle.

Avertissements

Le non-respect de ces avertissements peut endommager votre SeaSucker ou la charge, ou blesser l'utilisateur.

La capacité de charge est calculée pour des SeaSuckers attachés à la face supérieure de surfaces statiques orientées horizontalement. Tout effet de levier généré par le levage de charges orientées verticalement ou par la fixation d'équipements sur les SeaSuckers réduira la capacité effective.

N'utilisez pas votre SeaSucker pour soutenir une personne ou des charges qui dépassent sa capacité de charge.

Ne soutenez pas de charges qui pourraient causer des blessures si votre SeaSucker se désengageait de façon inattendue.

Ne placez pas votre SeaSucker sur des surfaces qui pourraient endommager le bord d'étanchéité de la ventouse.

Évitez les conditions qui pourraient faire glisser votre SeaSucker ou le désengager prématurément, comme les contaminants, les coupures ou les rayures sur la surface de montage, l'application de votre SeaSucker sur des matériaux poreux, ou l'application d'une pression contre le bord de la ventouse.

N'utilisez pas votre SeaSucker lorsque la bande orange est visible. Si la bande orange réapparaît fréquemment, cessez de l'utiliser et reportez-vous au Guide d'entretien et de dépannage du SeaSucker.

Ne laissez rien entraver le libre mouvement du piston pendant l'utilisation.

Évitez de toucher les languettes de déverrouillage lorsque votre SeaSucker est en cours d'utilisation.

Surveillez votre SeaSucker lorsqu'il est utilisé.

N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer la ventouse.

Maintenance du SeaSucker

Pour des performances optimales, inspectez régulièrement votre SeaSucker. Examinez la pompe pour vérifier qu'elle n'est pas fissurée ou endommagée. Examinez la ventouse pour vérifier qu'il n'y a pas de fissures, de coupures ou d'aspérités autour du bord d'étanchéité. Vérifiez que la ventouse n'est pas rigide, sèche ou fissurée. Assurez-vous que les vis qui maintiennent le boîtier de la pompe sur la ventouse et toutes les vis qui fixent les accessoires à votre SeaSucker sont bien serrées. Si votre SeaSucker ne fonctionne pas correctement, consultez le guide de dépannage SeaSucker ci-dessous pour obtenir des suggestions sur l'amélioration des performances. Nettoyez périodiquement la ventouse avec une éponge ou un chiffon doux, du savon à vaisselle et de l'eau. N'utilisez pas de solvants ou de tampons de nettoyage abrasifs. Nettoyez votre SeaSucker à l'eau douce après chaque utilisation en milieu salin. Si la pompe semble léthargique ou obstruée, tirez le piston tout droit hors de la pompe et nettoyez toute saleté ou tout résidu de sel à l'intérieur de la pompe. Nettoyez le joint en caoutchouc noir situé à l'extrémité du plongeur et lubrifiez le joint avec un gel de silicone, tel que Lube Tube. N'utilisez pas de lubrifiants à base de pétrole sur le joint. Réinsérez le piston dans le cylindre de la pompe et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'emboîte normalement. Si la pompe est mouillée ou se remplit d'eau, retirez le piston et videz le cylindre de la pompe, nettoyez-le et laissez-le sécher avant de réinsérer le piston.

Fixation des accessoires

Pour les charges plus légères, vous pouvez attacher des accessoires à votre SeaSucker en les vissant dans l'insert 14-20 situé sur le dessus du boîtier.

Pour les charges plus importantes, retirez les quatre vis situées aux coins du boîtier et retirez le boîtier de l'ensemble coussin et pompe. Fixez votre accessoire en le boulonnant sur le boîtier à travers les deux trous oblongs situés sur le dessus du boîtier. Fixez les boulons à l'aide d'écrous par l'arrière du boîtier.

Remplacez le boîtier sur l'ensemble coussin et pompe et serrez les quatre vis du boîtier dans les coins. Si la pompe se détache de la ventouse, mouillez l'extrémité de la pompe et réinsérez-la dans le trou de réception en tournant doucement la pompe tout en la poussant dans le trou.

Spécifications techniques

Valeurs de charge :	Taille du gobelet	Capacité de charge*
	11 cm	20 kg
	15 cm	30 kg

*Ces valeurs comprennent un facteur de sécurité de 3:1 et supposent : (1) une fixation sur une surface plane, propre, lisse et non poreuse ; (2) un niveau de vide minimum de 17,5" Hg [-59 KPa] ; et (3) un coefficient de friction de 1. Voir les AVERTISSEMENTS ci-dessous pour plus d'informations. Utilisez votre SeaSucker sur des surfaces propres, relativement lisses et non poreuses, à des températures comprises entre -20° et 50° C. Les contaminants peuvent faire glisser votre SeaSucker ou lui faire perdre sa pression de vide. L'indicateur de bande orange peut ne pas fonctionner de manière fiable à des altitudes supérieures à 1525 mètres.

GUIDE DE DÉPANNAGE	Problème	Ce qui pourrait ne pas aller	Comment y remédier
	Fuite lente	Surface de montage sèche ou ventouse	Humidifier la surface de montage ou le coussin d'aspiration
		Éraflures ou coupures sur la ventouse	Remplacer la ventouse
		Saleté dans la pompe	Nettoyer et regraisser le piston et le cylindre de la pompe
		Pompe sèche	Lubrifier à nouveau le joint du plongeur
		Salissures sur la ventouse	Nettoyer la ventouse
		Surface de montage sale ou inégale	Nettoyer la surface de montage ou la déplacer à un endroit plus approprié
	Fuite importante	Éraflures ou coupures sur la ventouse	Remplacer la ventouse
		Pompe endommagée	Remplacez la pompe à vide
		Surface de montage sale ou inégale	Nettoyer la surface de montage ou la déplacer à un endroit plus approprié
	Pompe bloquée ou lente	Pompe sèche	Lubrifier à nouveau le joint du plongeur
		Tige de soupape obstruée	Éliminer l'obstruction ; nettoyer et lubrifier à nouveau la pompe.
		Saleté dans la pompe	Nettoyer et regraisser le piston et le cylindre de la pompe

Garantie

SeaSucker offre une garantie à vie, non transférable, couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Les produits défectueux peuvent être renvoyés à SeaSucker pour être remplacés ou réparés (au choix de SeaSucker). Les réclamations au titre de la garantie doivent être accompagnées d'un ticket de caisse ou d'une autre preuve d'achat. Les frais de transport vers et depuis SeaSucker pour la réparation ou le remplacement de toute pièce ou accessoire défectueux ne sont pas couverts par cette garantie et doivent être payés par le propriétaire. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou aux défaillances résultant d'une utilisation normale, d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une erreur de l'utilisateur, d'une modification du produit, d'un accident, d'un abus ou d'une négligence. Cette garantie est donnée en lieu et place de toutes les autres garanties écrites ou orales, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et de fitness pour un but particulier, et sont limitées à la durée et aux spécifications de cette garantie. La responsabilité de SeaSucker pour tout dommage lié à un produit prétendument défectueux, qu'il résulte de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le produit et qu'il soit réclamé en vertu d'un délit, d'un contrat ou de toute autre théorie juridique, sera limitée au prix réel payé pour ce produit et n'inclura en aucun cas la perte d'utilisation, la perte de temps, les dommages accessoires, consécutifs, spéciaux ou indirects de toute nature, même si SeaSucker est conscient de la possibilité de tels dommages, dans toute la mesure où ceux-ci peuvent être rejetés par la loi.

Réparation et remplacement

Les produits présentant des dommages non couverts par la garantie ou les produits qui ne sont plus couverts par la garantie peuvent néanmoins être réparés ou remplacés à vos frais. Les pièces de rechange à prix réduit, y compris les ventouses, les pompes, les supports de fourche et la quincaillerie, sont disponibles en ligne dans la section Pièces de rechange de la boutique en ligne de SeaSucker à l'adresse www.seasucker.eu.

Retours

Si vous avez acheté ce produit directement auprès de SeaSucker et que vous ne l'avez pas encore utilisé, vous pouvez le retourner pour échange ou remboursement dans les 30 jours suivant l'achat. Pour demander une autorisation de retour, d'échange ou de réparation, visitez le site <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>.