DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

WAXIFYER

PREMIUM HOT WAX HEATER



Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.
Conservez ce manuel pour référence future.

Waxifyer premium hot wax heater

Le Dynamic Waxifyer est un chauffe-wax premium, conçu pour être utilisé avec Hyper et Wander Wax, et entièrement compatible avec tous les autres types de cire chaude pour chaîne. Avec un puissant système de chauffage de 100W et un thermostat électronique, il fournit une chaleur constante et précise, garantissant une application optimale de la cire sur votre chaîne.

La plage de température réglable de 50°C à 135°C vous permet de travailler efficacement dans toutes les conditions, vous permettant ainsi de réaliser rapidement et efficacement le processus de cirage. Un couvercle transparent et ventilé vous permet de suivre le processus de fusion sans perdre de chaleur précieuse. Certifié CE et soutenu par une garantie de 2 ans, le Dynamic Waxifyer garantit des résultats fiables et professionnels à chaque utilisation.

Mode d'emploi

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Placez la cire chaude dans le Waxifyer et cassez la cire en petits morceaux pour garantir une fusion rapide. Placez le couvercle transparent et ventilé sur le Waxifyer pendant que la cire chaude fond.
3. Tournez le bouton de réglage de la température sur "parfait".
4. Si vous travaillez dans un environnement froid ou si vous souhaitez donner un coup de pouce au processus de fusion : tournez le bouton de température sur "extra chaud". Assurez-vous de revenir à "parfait" dès que la cire chaude est liquide.
5. Assurez-vous de bien nettoyer et sécher la chaîne pendant que vous attendez que la cire chaude fonde.
6. Placez la chaîne propre dans la cire chaude liquide pendant au moins 15 minutes.
7. Retirez la chaîne de la cire chaude et laissez l'excédent s'égoutter.
8. Éteignez le Waxifyer. Laissez la cire chaude se solidifier dans le Waxifyer.

Les instructions sont fournies pour garantir une utilisation sûre de l'appareil. Cet appareil est adapté aux enfants de 8 ans et plus ainsi qu'aux

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à condition qu'elles soient supervisées ou instruites sur une utilisation sûre. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien nécessitent la supervision d'un adulte.

Plage de température du Waxifyer

Le Waxifyer dispose d'une puissance de chauffage de 100 watts, avec un thermostat électronique réglable. La plage de température du Waxifyer va de 50°C à 135°C. Le Waxifyer a été développé pour être utilisé avec la Dynamic Wander Wax et la Hyper Hot Wax, et maintient la température idéale de 70°C à 80°C lorsqu'il est réglé sur "parfait".

Caractéristiques du Waxifyer

- Couvercle transparent et ventilé : permet de suivre facilement le processus de fusion tout en maintenant la chaleur.
- Capacité de 600 ml : idéale pour accueillir trois portions/barres de Hyper ou Wander Wax (240 g) et une chaîne entière dans le chauffe-cire.
- Conçu pour une utilisation avec Hyper ou Wander Wax, compatible avec tous les types de cire chaude.

Voyant lumineux

Lorsque vous allumez le Waxifyer, le voyant rouge s'allume. Dès que l'élément chauffant du Waxifyer atteint la température souhaitée, le voyant devient vert. Si la température baisse, l'élément chauffant se rallume, accompagné du voyant rouge.

Vous pouvez trouver ce manuel et un guide détaillé étape par étape pour le hot waxing de votre chaîne en NL, DE, EN et FR via ce code QR.

Mesures de sécurité

- Gardez toutes les zones environnantes sèches.
- Ne placez pas le Waxifyer dans l'eau et ne versez pas d'eau dans le Waxifyer.
- Placez le Waxifyer sur une surface plane.
- Gardez le Waxifyer hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Débranchez le Waxifyer lorsqu'il n'est pas utilisé et laissez-le complètement refroidir avant de le toucher, de le nettoyer ou de le ranger.
- Si des températures anormales se produisent pendant l'utilisation, débranchez immédiatement le Waxifyer.

Veillez à ne jamais utiliser le Waxifyer si :

- Le cordon est endommagé.
- Le Waxifyer ne fonctionne pas correctement.
- Le Waxifyer est tombé ou endommagé.
- Le Waxifyer est tombé dans l'eau.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger. Prenez des précautions lors de l'entretien et suivez toutes les consignes de sécurité.

Spécifications

Model: WAXIFYER DY-119
Input: 220 – 240V 50/60 Hz
Power: 100 W (Max)
Plug: EU

Designed in the Netherlands | Made in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com