



JITENSHA | ACCESSOIRES

HEXLOX

Outils nécessaires : une clé allen de 6 et une clé plate de 15

Grâce à votre kit Hexlox, vous allez pouvoir sécuriser vos roues (avant et arrière pour un single-speed, avant seulement pour Ebike et dual-speed) votre tige de selle et votre selle. Vous trouverez toutes les pièces dans la pochette plastique rangée dans l'enveloppe.

Pour insérer les aimants dans la vis, servez-vous de la clé Hexlox. Elle vous aidera à installer les aimants, et à les enlever. Gardez cette clé précieusement.

Les roues, nous avons déjà fait l'opération pour la roue arrière si single speed. Il manque seulement à rajouter l'aimant à l'intérieur de l'écrou anti-vol Hexlox. Pour la roue avant, c'est la même opération. Il faut que vous enleviez un des écrous pour ajouter l'écrou anti-vol Hexlox. Il vous faudra une clé allen de 6 pour serrer la roue, et une fois cette opération effectuée, vous pouvez mettre l'aimant afin de verrouiller la roue.

-Le collier de selle, une fois la tige de selle installée, et le collier de selle serré, insérez l'aimant Hexlox.

-La selle, insérez l'aimant Hexlox dans la vis de la tige de selle, qui est sous la selle.

KRYPTONITE, ASSURANCE INCLUSE AVEC VOTRE CADENAS

Avec l'achat de votre U Kryptonite, vous bénéficiez d'une assurance contre le vol gratuite d'une année.

Pour activer l'assurance :

1-Enregistrez votre [cadenas](#)

2-Mettez en place l'assurance [gratuite](#)

CÂBLE KRYPTOFLEX

Pour renforcer encore la sécurité, particulièrement pour votre roue électrique, nous conseillons d'utiliser le câble Kryptoflex. Il vous permettra d'enrouler et de sécuriser votre roue arrière et votre cadre lorsque vous garer votre vélo.

PANIER

Les instructions de montage sont dans la boîte du panier.

Montage :

Suivez les instructions sur le manuel du panier.

La seule différence est lors de l'étape 2 d'installation sur la fourche.

Ne vous servez pas des vis (D, E, F) livrées avec le panier.

Utilisez uniquement la rondelle noire G

Dévissez le frein par l'arrière de la fourche avec une clé allen de 5.

Ajoutez la rondelle noire G fournie avec le panier entre l'étrier de frein et la fourche.

Pour finir, resserrez le frein.



