

AirFly Pro kullanıcı kılavuzu

AirFly Pro'yu AirPods ile Eşleştirme (TX)

AirFly Pro'yu Kablosuz Kulaklıklarla Eşleştirme (TX)

AirFly Pro'yu İkinci Bir Kablosuz Kulaklık Setiyle Eşleştirme (TX)

Kulaklıkları iPhone'a Bağlama (TX)

AirFly Pro'yu AUX-IN Portu ile Kullanma (RX)

İpuçları ve Püf Noktaları

Şarj Etme

AirFly Pro'yu Açma ve Kapama

Durum Işığı Kılavuzu

Başlangıç İçin, Yayın veya Alım Modunu Seçin

Yayın Modu: AirPods veya kablosuz kulaklıkları herhangi bir kulaklık jakına bağlamak için Yayın Modu (TX), sesin bir kablolu kulaklık jakından, örneğin uçak televizyonu veya spor salonunda koşu bandından, AirPods veya kablosuz kulaklıklara gönderilmesi için kullanılır. Alım Modu: Telefonu AUX-IN'e kablosuz bağlamak için Alım Modu (RX), bir cihazdan (örneğin bir akıllı telefon veya tablet) Bluetooth sesini alıp bunu bağlı bir stereo cihazın AUX-IN portuna göndermek için kullanılır (örneğin araba, tekne vb.).

AirFly Pro'yu AirPods ile Eşleştirme (Yayın Modu)

1. AirPods'u Eşleştirme Moduna almak için, önce AirPods'u şarj kutusuna yerleştirin. Kapağı açık tutarak, Şarj Kutusunun arkasındaki düğmeye basın ve ışık beyaz yanıp sönene kadar basılı tutun.
2. AirPods'unuza bağlı olan cihazlarda Bluetooth'u kapatın. Eşleştirme moduna girmek için Power (Güç) Düğmesine 4 saniye basılı tutarak AirFly Pro'yu açın. AirFly, eşleştirme modunda olduğunu göstermek için amber ve beyaz yanıp söner.

Eğer AirFly Pro amber ve beyaz yanıp sönmüyorsa, sağ taraftaki Reset (Sıfırlama) Düğmesine basarak fabrika ayarlarına sıfırlayın.

3. Bağlantı başarılı olduğunda*, şarj kutusundaki ışık yeşil olacak ve AirFly Pro beyaz renkte yanıp 10 saniye boyunca açık kalacaktır.

*Bu, ilk eşleştirme için 90 saniyeye kadar sürebilir, ancak AirFly Pro, gelecekte yeniden bağlandığında AirPods'unuzu hatırlayacaktır.

4. AirFly Pro'yu, ses dinlemek için herhangi bir cihazın kulaklık jakına takın.

AirFly Pro'yu Kablosuz Kulaklıklarla Eşleştirme (Yayın Modu)

1. Kulaklıklarınızı Bluetooth Eşleştirme Moduna alın (detaylar için kulaklık kullanım kılavuzunuza bakın).
2. Kulaklıklarınıza bağlı olan cihazlarda Bluetooth'u kapatın.

Eşleştirme moduna girmek için Power (Güç) Düğmesine 4 saniye basılı tutarak AirFly Pro'yu açın. AirFly, eşleştirme modunda olduğunu göstermek için amber ve beyaz yanıp söner.

*Eğer AirFly Pro amber ve beyaz yanıp sönmüyorsa, sağ taraftaki Reset düğmesine basarak fabrika ayarlarına sıfırlayın.

3. Bağlantı başarılı olduğunda, AirFly Pro beyaz renkte yanıp 10 saniye boyunca açık kalacaktır.

*Bu, ilk eşleştirme için 90 saniyeye kadar sürebilir, ancak AirFly Pro, gelecekte yeniden bağlandığında kulaklıklarınızı hatırlayacaktır.

4. AirFly Pro'yu, ses dinlemek için herhangi bir cihazın kulaklık yakına takın.

İkinci Bir Kablosuz Kulaklık Seti ile Eşleştirme

Bir kulaklık seti eşleştirildikten sonra, AirFly Pro'ya ikinci bir kulaklık seti eşleştirebilirsiniz. Eşleştirme Moduna girmek için Power (Güç) Düğmesine çift basın (Not: AirFly zaten açık olmalıdır).

Bağlantı başarılı olduğunda, AirFly Pro beyaz renkte yanıp 10 saniye boyunca açık kalacaktır.

AirPods/Kulaklıkları iPhone'a Yeniden Bağlama

Bir kez eşleştirildikten sonra, AirFly Pro AirPods/Kulaklıklarınızı hatırlayacak ve ünite açıldığında onlara geçiş yapacaktır. AirPods/Kulaklıklarınızı iPhone ile tekrar kullanmak için önce AirFly Pro'yu kapatın.

iPhone'unuzda Bluetooth Ayarlarını açın ve kulaklıklarınızı listeden seçin. Kulaklıklarınız iPhone'a başarıyla bağlandığında, durum "Bağlantı Yok"tan "Bağlandı"ya değişecektir.

AirFly Pro'yu AUX-IN Portu ile Kullanma (Alım Modu)

AirFly Pro'yu Alım Moduna (RX) geçirin. AirFly'ı açmak için Power (Güç) Düğmesine basılı tutun (eğer zaten açık değilse) ve AirFly, Eşleştirme Moduna geçtiğinde amber ve beyaz yanıp sönmeye başlayacaktır.

AirFly Pro Eşleştirme Modunda iken, akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarını açın. "Diğer Cihazlar"dan AirFly Pro'yu seçerek eşleştirmeyi tamamlayın.

Telefonunuz bağlı olduğunda, AirFly Pro'yu istenen kaynağın AUX-IN portuna takın.

İpuçları ve Püf Noktaları

- Sadece bir AirPod ses çalıyorsa, AirFly Pro'yu kapatıp tekrar açın. Bu, AirFly Pro'yu yeniden senkronize eder ve her iki AirPods'unuzu tekrar bağlamalıdır.
- Kulaklıklarınızı eşleştirirken sorun yaşıyorsanız, AirFly Pro'nun Yayın (TX) moduna geçtiğinden emin olun.
- Yeni bir kulaklık seti eşleştirmek istiyorsanız veya eşleştirme listesini fabrika ayarlarına sıfırlamak istiyorsanız, AirFly'ı sıfırlamak için AirFly'ın yan tarafındaki

Reset (Sıfırlama) düğmesine 4 saniye basılı tutun. Sıfırlandıktan sonra, AirFly 4 kez amber yanıp söner Eşleştirme Moduna geçecektir.

AirFly Pro'yu Şarj Etme

Şarj etmek için, dahil edilen USB-C'den USB-A'ya şarj kablosunu AirFly Pro'ya ve ardından herhangi bir USB portuna takın. AirFly Pro, 2 saat içinde tamamen şarj olur.

AirFly Pro'nun dahili pili 25 saatten fazla dayanır. İlk kez kullanmadan önce AirFly Pro'yu tamamen şarj etmenizi öneririz. AirFly Pro'nuzun şarjı düşükse, yakında şarj etmeniz gerektiğini bildiren amber ışığı 3 kez yanıp sönecektir.

Şarj olurken, AirFly Pro amber renkte yanar ve açık kalır. Tamamen şarj olduğunda amber ışığı söner.

AirFly Pro'yu Açma ve Kapama

AirFly Pro'yu açmak için Power (Güç) Düğmesine 5 saniyeye kadar basılı tutun, böylece AirFly Pro ışıklar yanar.

AirFly Pro'yu kapatmak için Power (Güç) Düğmesine 5 saniye basılı tutun. AirFly Pro, amber ışığı 2 kez yanıp söndürecek ve ardından kapanacaktır.

Durum Işığı Kılavuzu

- Açık - Beyaz LED iki kez yanıp söner
- Eşleştirme Modu - Beyaz ve Amber LED sırayla yanıp söner
- Bağlantısız Bekleme Modu - Beyaz LED her 5 saniyede bir iki kez yanıp söner
- Bağlı Bekleme Modu - Sabit Beyaz LED
- Düşük Pil - Amber LED 3 kez yanıp söner
- Şarj Ediliyor - Sabit Amber
- Tam Şarj - Amber LED söner

FCC Beyanı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. İşletim, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zarar verici parazitlere yol açmamalıdır, ve (2) bu cihaz alınan tüm parazitleri kabul etmelidir, parazitler istenmeyen çalışmaya yol açabilir.

Uyarı: Uygunluk sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre sınıf B dijital cihaz için belirlenen sınırlarla uyumlu olduğu test edilmiştir. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamayı amaçlar. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve eğer talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair garanti yoktur. Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alımına zararlı parazitler yaratıyorsa, cihazı kapatıp açarak bu belirlenebilir, kullanıcı paraziti düzeltmek için aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını almayı deneyebilir:

- Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yer değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prizde bağlayın.

- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

ISED Beyanı

Bu cihaz, Innovation Science and Economic Development Canada'nın lisanssız RSS'lerine uyan lisanssız verici içerir. İşletim, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz parazit oluşturmaz; ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere herhangi bir paraziti kabul etmelidir.

Güvenlik Beyanı

- Bir bataryayı ateşe veya sıcak bir fırına atmak, veya bataryayı mekanik olarak ezmek veya kesmek, patlamaya yol açabilir.
- Bataryayı aşırı yüksek sıcaklıklara sahip bir çevrede bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına yol açabilir.
- Batarya, aşırı düşük hava basıncına maruz kalırsa, patlamaya veya sızıntıya yol açabilir.

NBTC Beyanı

Bu telekomünikasyon ekipmanı, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu'nun gereksinimlerine uygundur.

RED

Burada, Twelve South, LLC, radyo ekipmanı türü, model adı AirFly Pro'nun 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanı testinin tamamı web sitemizde mevcuttur: <http://www.twelvesouth.com>

RF Maruziyeti Beyanı

Dikkat: RF maruziyeti yönergesine uyumu sürdürmek için cihazı en az 20 cm uzaklıkta tutun.

Frekans aralığı: 2402 – 2480 MHz

Yayın gücü: 11 dBm (iletim)

Sorularınız mı var?

Ziyaret edin: twelvesouth.com veya support@twelvesouth.com ile iletişime geçin.

© 2024 Twelve South, LLC. Tüm hakları saklıdır.

1503 King St. Charleston, SC 29405 - ABD