

## AirFly SE Kullanım Kılavuzu

- AirFly'ı AirPods ile Eşleştirme
- AirFly'ı Kablosuz Kulaklıklarla Eşleştirme
- Ses Kontrolü ve Sessize Alma
- Pil Göstergesi
- AirFly'ı Açma ve Kapatma
- Kulaklıkları iPhone'a Yeniden Bağlama
- Şarj Etme
- İpuçları ve Püf Noktaları
- Durum Işığı Kılavuzu

---

### AirFly'ı AirPods ile Eşleştirme

1. AirPods'u Eşleştirme Moduna almak için önce AirPods'u Şarj Kutusunun içine yerleştirin. Kapağı açıkken, Şarj Kutusunun arkasındaki düğmeye basılı tutun ve ışık beyaz olarak yanıp sönene kadar bekleyin.
2. AirFly'ı açmak için ON/OFF (Aç/Kapat) anahtarını yukarı kaydırın. AirFly, ilk kez açıldığında otomatik olarak Eşleştirme Moduna geçer ve bu durum beyaz ve kehribar renginde yanıp sönen ışıkla belirtilir.

**Not:** Gelecekte AirFly'ı yeniden eşleştirmek veya sıfırlamak için, Sıfırlama Düğmesine dört saniye boyunca basılı tutarak Eşleştirme Moduna geçebilirsiniz.

Kolay eşleştirme için, öncelikle yakındaki tüm cihazlarda (telefonunuz dahil) Bluetooth'u kapatın.

3. Başarılı bir şekilde eşleştikten sonra\*, AirPods Şarj Kutusundaki ışık yeşil yanar ve AirFly üzerindeki ışık sabit beyaz olur ve 10 saniye sonra kapanır.

- İlk eşleştirme 90 saniyeye kadar sürebilir, ancak AirFly gelecekte AirPods'unuzu hatırlayacaktır.
4. AirFly'ı standart kulaklık jakı olan herhangi bir cihaza takarak kablosuz olarak ses dinleyebilirsiniz.
- 

### **AirFly'ı Kablosuz Kulaklıklarla Eşleştirme**

1. Kulaklıklarınızı Bluetooth Eşleştirme Moduna alın (detaylar için kulaklık kullanım kılavuzunuza bakın).
2. AirFly'ı açmak için ON/OFF (Aç/Kapat) anahtarını yukarı kaydırın. AirFly, ilk kez açıldığında otomatik olarak Eşleştirme Moduna geçer ve bu durum beyaz ve kehribar renginde yanıp sönen ışıkla belirtilir.

**Not:** Gelecekte AirFly'ı yeniden eşleştirmek veya sıfırlamak için, Sıfırlama Düğmesine dört saniye boyunca basılı tutarak Eşleştirme Moduna geçebilirsiniz.

Kolay eşleştirme için, öncelikle yakındaki tüm cihazlarda (telefonunuz dahil) Bluetooth'u kapatın.

3. Başarılı bir şekilde eşleştikten sonra\*, AirFly üzerindeki ışık sabit beyaz olur ve 10 saniye sonra kapanır.
- İlk eşleştirme 90 saniyeye kadar sürebilir, ancak AirFly gelecekte kulaklıklarınızı hatırlayacaktır.
- 

### **AirFly Ses Kontrolleri ve Sessize Alma**

AirFly'ın ses seviyesini ayarlamak için Ses Düğmelerine (yukarı "+" veya aşağı "-") basın. Ses seviyesini kademeli olarak artırmak (veya azaltmak) için Ses Düğmesini basılı tutabilirsiniz.

AirFly sesini geçici olarak sessize almak için Ses Azaltma Düğmesine ("-") iki kez tıklayın. Işık sürekli kehribar yanıp sönerken sesin SESSİZE ALINDIĞINI bildirir. Sesi yeniden etkinleştirmek ve önceki ses ayarına dönmek için Ses Azaltma Düğmesine ("-") tekrar iki kez tıklayın.

---

## Pil Göstergesi

AirFly pil durumunu kontrol etmek için Ses Artırma Düğmesine (“+”) iki kez tıklayın:

- 4 kehribar yanıp sönme = yaklaşık %100
- 3 kehribar yanıp sönme = yaklaşık %75
- 2 kehribar yanıp sönme = yaklaşık %50
- 1 kehribar yanıp sönme = yaklaşık %25

---

## AirFly'ı Açma ve Kapatma

AirFly'ı açmak veya kapatmak için yan tarafındaki anahtarı kullanın.

- Açmak için yukarı kaydırın.
- Kapatmak için aşağı kaydırın.

AirFly yeniden açıldığında kulaklıklarınıza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

---

## AirPods veya Kulaklıklarınızı Akıllı Telefonunuza/Tabletinize Yeniden Bağlama

Eşleştirme tamamlandıktan sonra, AirFly AirPods/Kulaklıklarınızı hatırlayacak ve cihaz açıldığında onlara bağlanacaktır. AirPods/Kulaklıklarınızı tekrar Akıllı Telefonunuz veya Tabletinizle kullanmaya dönmek için, önce AirFly'ı kapatın.

Cihazınızda Bluetooth Ayarlarını açın ve listeden kulaklıklarınızı seçin. Durum, "Bağlı Değil"den "Bağlı"ya değişecektir ve kulaklıklar cihazınıza başarıyla bağlanacaktır.

---

## AirFly'ı Şarj Etme

Şarj etmek için, birlikte verilen USB-C - USB-A Şarj Kablosunu AirFly'a ve ardından bir güç kaynağı olan herhangi bir USB portuna takmanız yeterlidir. AirFly, 2 saat içinde tamamen şarj olur.

AirFly'ın dahili bataryası yaklaşık 20 saat dayanır. AirFly'ı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj etmenizi öneririz. AirFly'ın gücü azaldığında, yakında şarj edilmesi gerektiğini bildirmek için kehribar renginde 3 kez yanıp söner.

Şarj sırasında, AirFly kehribar renginde yanar ve açık kalır. Tamamen şarj olduğunda, kehribar ışığı söner. İstenirse, AirFly şarj olurken kullanımda kalabilir.

---

### İpuçları ve Püf Noktaları

- Sadece bir AirPod'un ses çaldığını fark ederseniz, AirFly'ı kapatıp yeniden açın. Bu, AirFly'ı yeniden senkronize edecek ve her iki AirPods'u yeniden bağlamalıdır.
  - AirFly'a yeni bir kulaklık seti bağlamak istiyorsanız veya kulaklıklarınızla bağlantı kurmada sorun yaşıyorsanız, AirFly'ı sıfırlayın. Bunun için, AirFly'ın yan tarafındaki Sıfırlama düğmesine 4 saniye boyunca basılı tutun. Sıfırlandıktan sonra, AirFly kehribar renginde 4 kez yanıp sönecek ve ardından Eşleştirme Moduna geçecektir.
- 

### Durum Işığı Kılavuzu

- **Açık Durum:** Beyaz LED iki kez yanıp söner
  - **Eşleştirme Modu:** Beyaz ve kehribar LED dönüşümlü olarak yanıp söner
  - **Bağlantısız Bekleme Modu:** Beyaz LED her 5 saniyede iki kez yanıp söner
  - **Bağlantılı Bekleme Modu:** Beyaz LED sabit yanar
  - **Düşük Pil:** Kehribar LED her 10 saniyede 3 kez yanıp söner
  - **Şarj Ediliyor:** Kehribar LED sabit yanar
  - **Tam Şarj:** Kehribar LED söner
- 

### FCC Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın Bölüm 15'ine uygundur. Çalışma şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

**Uyarı:** Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

**Not:** Bu ekipman, FCC Kuralları'nın Bölüm 15'ine uygun olarak bir Sınıf B dijital cihaz için belirlenen sınırlamalara uygun olduğu tespit edilmiş ve test edilmiştir. Bu sınırlar, bir yerleşim yerinde zararlı girişimlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretebilir, kullanabilir ve yayabilir; doğru kurulum ve kullanım talimatlarına uyulmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı girişimlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağı garanti edilemez. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı girişimlere neden olursa (bu durum cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir), kullanıcıdan aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak girişimi düzeltmesi önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden yerleştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.
- Satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

---

### **ISED Beyanı**

Bu cihaz, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın lisanssız RSS standardına uygun bir verici içerir. Çalışma şu iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz girişimlere neden olamaz; ve (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

---

### **Güvenlik Beyanı**

- Bir bataryanın ateşe atılması, sıcak bir fırında bırakılması, mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Bataryanın aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
- Bataryanın aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması, patlamaya veya sızıntıya yol açabilir.

---

### **NBTC Beyanı**

Bu telekomünikasyon ekipmanı, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu'nun gerekliliklerine uygundur.

---

### **RED**

Twelve South, LLC, bu belgeyle, Model TS-2259 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam testi, web sitemizde mevcuttur: <http://www.twelvesouth.com>.

- **Frekans aralıđı:** 2402 – 2480 MHz
- **İletim gücü:** 4 dBm (iletken)

Bu cihaz, başka bir anten veya verici ile birlikte bulunmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

---

**Bataryayı aşağıdaki koşullarda kullanmaktan kaçının:**

- Kullanım, depolama veya taşıma sırasında maruz kalabileceđi aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar.
- Yüksek irtifada düşük hava basıncı.
- Yanlış bir bataryanın kullanımı, güvenlik önlemlerini geçersiz kılabilir.

Ürünün alt kısmında bulunan etiket uygulanmıştır.

**Yalnızca 5V DC, 3A max. PS1, 15W çıkış gücüne sahip güç kaynađı kullanın.**

---

**Sorularınız mı var?**

<http://www.twelvesouth.com> adresini ziyaret edin veya support@twelvesouth.com ile iletişime geçin.

© 2024 Twelve South, LLC. Tüm hakları saklıdır.  
1503 King St. Charleston, SC 29405 – ABD