

## AirFly SE

### Οδηγός Χρήσης

- Σύζευξη του AirFly με AirPods
  - Σύζευξη του AirFly με Ασύρματα Ακουστικά
  - Έλεγχος Έντασης και Σίγαση
  - Ένδειξη Μπαταρίας
  - Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του AirFly
  - Επανασύνδεση Ακουστικών με το iPhone
  - Φόρτιση
  - Συμβουλές και Κόλπα
  - Οδηγός Ενδείξεων Φωτεινών Λυχνιών
- 

### Σύζευξη του AirFly με AirPods

1. Για να εισέλθετε στη Λειτουργία Σύζευξης στα AirPods, τοποθετήστε πρώτα τα AirPods μέσα στη Θήκη Φόρτισης. Με το καπάκι ανοιχτό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο πίσω μέρος της Θήκης Φόρτισης μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία σε λευκό χρώμα.
2. Ενεργοποιήστε το AirFly μετακινώντας το διακόπτη ON/OFF προς τα πάνω. Το AirFly θα εισέλθει αυτόματα στη Λειτουργία Σύζευξης την πρώτη φορά που ενεργοποιείται, όπως υποδεικνύεται από την αναβοσβήνουσα λευκή και κεχριμπαρένια λυχνία.

**Σημείωση:** Για να επανασυνδέσετε ή να επαναφέρετε το AirFly στο μέλλον, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί Επαναφοράς για τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να εισέλθετε στη Λειτουργία Σύζευξης.

Για ευκολότερη σύζευξη, απενεργοποιήστε πρώτα το Bluetooth σε οποιαδήποτε κοντινή συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου σας.

3. Μόλις η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχώς\*, η λυχνία στη Θήκη Φόρτισης των AirPods θα γίνει πράσινη και η λυχνία στο AirFly θα είναι σταθερά λευκή και θα σβήσει μετά από 10 δευτερόλεπτα.

\*Η αρχική σύζευξη μπορεί να διαρκέσει έως 90 δευτερόλεπτα, αλλά το AirFly θα θυμάται τα AirPods σας κατά την επανασύνδεση στο μέλλον.

4. Συνδέστε το AirFly σε οποιαδήποτε συσκευή με κανονική υποδοχή ακουστικών για να ακούσετε ήχο ασύρματα.
- 

## Σύζευξη του AirFly με Ασύρματα Ακουστικά

1. Θέστε τα ακουστικά σας σε Λειτουργία Σύζευξης Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης των ακουστικών σας για περισσότερες λεπτομέρειες).
2. Ενεργοποιήστε το AirFly μετακινώντας το διακόπτη ON/OFF προς τα πάνω. Το AirFly θα εισέλθει αυτόματα στη Λειτουργία Σύζευξης την πρώτη φορά που ενεργοποιείται, όπως υποδεικνύεται από την αναβοσβήνουσα λευκή και κεχριμπαρένια λυχνία.

**Σημείωση:** Για να επανασυνδέσετε ή να επαναφέρετε το AirFly στο μέλλον, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί Επαναφοράς για τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να εισέλθετε στη Λειτουργία Σύζευξης.

Για ευκολότερη σύζευξη, απενεργοποιήστε πρώτα το Bluetooth σε οποιαδήποτε κοντινή συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου σας.

3. Μόλις η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχώς\*, η λυχνία στο AirFly θα είναι σταθερά λευκή και θα σβήσει μετά από 10 δευτερόλεπτα.

\*Η αρχική σύζευξη μπορεί να διαρκέσει έως 90 δευτερόλεπτα, αλλά το AirFly θα θυμάται τα ακουστικά σας κατά την επανασύνδεση στο μέλλον.

---

## Έλεγχοι Έντασης και Σίγασης του AirFly

Για να ρυθμίσετε την ένταση του AirFly, πατήστε τα κουμπιά Έντασης (αύξηση “+” ή μείωση “-”). Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το κουμπί Έντασης (αύξηση “+” ή μείωση “-”) για να αυξήσετε ή να μειώσετε σταδιακά την ένταση έως ότου φτάσετε στο ανώτατο ή κατώτατο όριο.

Για να ΣΙΓΑΣΕΤΕ προσωρινά τον ήχο του AirFly, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί μείωσης Έντασης (“-”). Η λυχνία θα αναβοσβήσει σε κεχριμπαρένιο χρώμα συνεχώς για να σας ενημερώσει ότι ο ήχος είναι σε ΣΙΓΑΣΗ.

Κάντε διπλό κλικ ξανά στο κουμπί μείωσης Έντασης (“-”) για να επαναφέρετε τον ήχο και να επιστρέψετε στην προηγούμενη ρύθμιση έντασης.

---

## Ένδειξη Μπαταρίας

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας του AirFly, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί αύξησης Έντασης (“+”):

- 4 αναλαμπές κεχριμπαρένιου = περίπου 100%
- 3 αναλαμπές κεχριμπαρένιου = περίπου 75%
- 2 αναλαμπές κεχριμπαρένιου = περίπου 50%
- 1 αναλαμπή κεχριμπαρένιου = περίπου 25%

---

## Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του AirFly

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη στο πλάι του AirFly για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

- Μετακινήστε προς τα πάνω για ενεργοποίηση.
- Μετακινήστε προς τα κάτω για απενεργοποίηση.

Το AirFly θα επανασυνδεθεί αυτόματα με τα ακουστικά σας όταν το ενεργοποιήσετε ξανά.

---

## Επανασύνδεση των AirPods ή Ακουστικών σας με το Smartphone/Tablet σας

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύζευξη, το AirFly θα θυμάται τα AirPods/Ακουστικά σας και θα συνδέεται αυτόματα όταν ενεργοποιείται. Για να επιστρέψετε στη χρήση των AirPods/Ακουστικών σας με το Smartphone ή Tablet σας, πρώτα απενεργοποιήστε το AirFly.

Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Bluetooth και επιλέξτε τα ακουστικά σας από τη λίστα. Η κατάσταση θα αλλάξει από "Μη Συνδεδεμένο" σε "Συνδεδεμένο" μόλις τα ακουστικά σας συνδεθούν επιτυχώς με τη συσκευή σας.

---

## Φόρτιση του AirFly

Για να φορτίσετε, απλώς συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-A που περιλαμβάνεται στο AirFly και στη συνέχεια σε οποιαδήποτε θύρα USB με παροχή ρεύματος. Το AirFly φορτίζεται πλήρως μέσα σε 2 ώρες.

Η εσωτερική μπαταρία του AirFly διαρκεί περίπου 20 ώρες. Συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως το AirFly πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Εάν το AirFly έχει χαμηλή μπαταρία, θα αναβοσβήσει σε κεχριμπαρένιο χρώμα 3 φορές για να σας ειδοποιήσει ότι χρειάζεται φόρτιση σύντομα.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το AirFly θα ανάψει σε κεχριμπαρένιο χρώμα και θα παραμείνει αναμμένο. Μόλις φορτιστεί πλήρως, η κεχριμπαρένια ένδειξη θα σβήσει. Εάν επιθυμείτε, το AirFly μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένο και να φορτίζει ενώ χρησιμοποιείται.

---

## Συμβουλές και Κόλπα

Εάν μόνο ένα AirPods φαίνεται να αναπαράγει ήχο, απενεργοποιήστε το AirFly και ενεργοποιήστε το ξανά. Αυτό θα συγχρονίσει εκ νέου το AirFly και θα επανασυνδέσει και τα δύο AirPods.

Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα νέο σετ ακουστικών στο AirFly ή αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης με τα ακουστικά σας, επαναφέρετε το AirFly πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί Επαναφοράς στο πλάι του AirFly για 4 δευτερόλεπτα. Μόλις γίνει η επαναφορά, το AirFly θα αναβοσβήσει σε κεχριμπαρένιο χρώμα 4 φορές και στη συνέχεια θα εισέλθει στη λειτουργία Σύζευξης.

---

## Οδηγός Ενδείξεων Φωτεινών Λυχνιών

- **Ενεργοποίηση:** Το λευκό LED αναβοσβήνει δύο φορές
  - **Λειτουργία Σύζευξης:** Τα LED λευκό και κεχριμπαρένιο αναβοσβήνουν εναλλάξ
  - **Λειτουργία Αναμονής (μη συνδεδεμένο):** Το λευκό LED αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα
  - **Λειτουργία Αναμονής (συνδεδεμένο):** Λευκό LED σταθερό
  - **Χαμηλή Μπαταρία:** Το κεχριμπαρένιο LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 10 δευτερόλεπτα
  - **Φόρτιση:** Κεχριμπαρένιο LED σταθερό
  - **Πλήρης Φόρτιση:** Το κεχριμπαρένιο LED σβήνει
- 

## Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε

παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

**Προειδοποίηση:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

**Σημείωση:** Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε να συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

---

### **Δήλωση ISED**

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει έναν πομπό χωρίς άδεια που συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς άδεια του Innovation Science and Economic Development Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

---

### **Δήλωση Ασφαλείας**

- Απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Αποθήκευση μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή.

---

## Δήλωση NBTC

Αυτός ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών.

---

## RED

Με την παρούσα, η Twelve South, LLC, δηλώνει ότι ο τύπος εξοπλισμού ραδιοφώνου, Μοντέλο TS-2259, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας: <http://www.twelvesouth.com>.

- **Εύρος συχνότητας:** 2402 – 2480 MHz
- **Ισχύς μετάδοσης:** 4 dBm (αγωγή)

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να είναι συγχρονισμένη ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με καμία άλλη κεραία ή πομπό.

---

## Αποφύγετε τη χρήση της μπαταρίας στις ακόλουθες συνθήκες:

- Ακραίες θερμοκρασίες κατά τη χρήση, αποθήκευση ή μεταφορά.
- Χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλο υψόμετρο.
- Αντικατάσταση μπαταρίας με λάθος τύπο που μπορεί να παραβιάσει την ασφάλεια.

Η πινακίδα τοποθετείται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

**Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία ρεύματος με έξοδο 5V DC, 3A max. (PS1, 15W).**

---

## Έχετε ερωτήσεις;

Επισκεφθείτε το [twelvesouth.com](http://twelvesouth.com) ή επικοινωνήστε στο [support@twelvesouth.com](mailto:support@twelvesouth.com).

© 2024 Twelve South, LLC. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1503 King St. Charleston, SC 29405 – ΗΠΑ