




Tricycle assembly manual

Version 2 - June 2025

Nederlands | English | Deutsch

#myveloretti

Veloretti Brandstore
Van Woustraat 72
1073LN Amsterdam
The Netherlands

Veloretti HQ
Moermanskkade 401
1013 BE Amsterdam
The Netherlands

info@veloretti.com
+31 (0)20 2611 433

Introductie

Met deze driewieler set is je Veloretti Mini helemaal compleet. Deze uitbreiding voorziet jouw kleine superheld van balans en leert hen op een veilige en leuke manier fietsen.

Deze set is met zorg ingepakt en gecontroleerd door ons eigen team. We willen je vragen om speciale aandacht te besteden aan de handleiding en veiligheidsinformatie. Fietsen kan mogelijk gevaarlijk zijn en de adviezen in de handleiding zijn belangrijk om letsel te voorkomen. Mocht je toch nog vragen hebben die niet worden beantwoord in deze handleiding, neem dan contact op met de Veloretti klantenservice.

Onderstaand kun je een overzicht vinden van de onderdelen van de Tricycle set. Deze set stelt je in staat om de Veloretti Mini om te bouwen naar de Veloretti Tricycle.


Benodigde gereedschappen

- Inbus 4 (meegeleverd)
- Inbus 6 (meegeleverd)

Algemene opmerking

Mocht je een geassembleerde Mini willen ombouwen tot Tricycle, verwijder dan eerst het achterwiel. Controleer ook of het voorwiel in de bovenste gaten is gemonteerd en pas dit aan indien nodig. Hiervoor heb je steeksleutel 15 nodig, die meegeleverd is met de Mini.


Set inhoud:



Montage instructies

Stap 1


Controleer of er “blauwe” schroefdraadborglijm zichtbaar is aan elk uiteinde van de as, in de vorm van een plekje of een cirkel. Is dit niet het geval, dan is er losse schroefdraadborglijm meegeleverd die aangebracht moet worden op beide uiteindes van het schroefdraad.



Wanneer een al gebruikte tricycle set opnieuw wordt opgebouwd, dan dient er opnieuw schroefdraadborglijm op de uiteindes van de as te worden aangebracht. Mocht de schroefdraadborglijm niet aanwezig zijn, neem dan contact op met de Veloretti klantenservice.


Stap 2

Plaats de korte afstandhouder (1) tussen de bovenste gaten aan de achterkant van het frame. Steek de as door het frame en de afstandhouder. Plaats aan de linker- en rechterzijde de overige afstandhouders (2).




Stap 3

Installeer aan beide kanten van de wielen de zwarte adaptors door ze in de lagers te duwen. Doe dit voor beide wielen.



Stap 4

Monteer de wielen op de as en draai de hulsmoeren met de klok mee met de hand vast. Neem beide inbussleutels (4) en plaats er één in elke moer. Houd één sleutel stil terwijl je de tegenovergestelde moer aandraait. Houd vervolgens de zojuist aangedraaide inbussleutel vast en draai de andere moer vast.



Als je de Tricycle voor het eerst monteert, ga dan verder met stap 6 van de Mini handleiding.

Belangrijke informatie

Verantwoordelijkheid ouders

De Veloretti Tricycle voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn Speelgoed, zoals aangegeven door het CE-keurmerk. Wanneer de fiets tijdens het spelen conform de voorschriften wordt gebruikt, is het veilig voor gebruik. Let er echter op dat door de natuurlijke behoefte aan beweging en het enthousiasme van kinderen onvoorspelbare situaties kunnen ontstaan die de aansprakelijkheid van de fabrikant uitsluiten. Instrueer kinderen daarom in het juiste gebruik van de loopfiets. Houd toezicht en maak hen attent op mogelijke gevaren.

Waarschuwing

Beschermende uitrusting dient te worden gedragen. Veloretti adviseert het dragen van een fietshelm en dichte schoenen. De toegelaten totale belasting van het frame bedraagt 30 kg.

Gebruik

De fiets dient alleen op geschikte speelterreinen en veilige omgevingen gebruikt te worden. Gebruik de fiets niet in gebieden die potentieel gevaarlijk zijn. Dit kunnen gebieden zijn met auto's, vijvers, open water, bruggen, trappen, hellingen etc. De fiets voldoet niet aan de eisen van het verkeersreglement en mag niet gebruikt worden in het reguliere wegverkeer. Gebruik de fiets alleen onder toezicht van een volwassene.

Onderhoud


Een loopfiets heeft goede zorg nodig. Ga voorzichtig met je Veloretti om, zodat je langer van je nieuwe loopfiets kunt genieten. Blijf de fiets regelmatig inspecteren, pomp de banden op en controleer of alles nog goed is bevestigd. Dit is belangrijk voor de veiligheid van je kind. Een korte inspectie van het frame, de voorvork en het stuur op tekenen van schade moet voor je kind op de fiets stapt worden uitgevoerd. Als je vermoedt dat iets gebogen, gebarsen of gebroken is, laat de loopfiets dan staan. inspecteer of de stuurbuis en de voorvork recht zijn en controleer de uiteinden van de voorvork op scheuren of schade.

Waarschuwing

Zoals voor alle mechanische componenten, is de loopfiets onderhevig aan slijtage en hoge spanningen. Helaas duurt niets voor altijd! Door het gebruik van de fiets kunnen verschillende materialen en componenten slijtage of vermoeiingsschade vertonen. Elke vorm van breuken, scheuren, krassen of kleurveranderingen in zwaar belaste gebieden geeft aan dat de levensduur van het desbetreffende onderdeel is bereikt en dat het moet worden vervangen. Als de levensduur van een component is overschreden, kan dit leiden tot een plotselinge uitval, waardoor je als rijder mogelijk letsel oploopt.

Aansprakelijkheid

Veloretti BV is niet aansprakelijk voor verwondingen en/of incidenten die ontstaan door het gebruik van de fiets. De koper aanvaardt het risico van activiteiten die met de fiets worden beoefend. Bewaar deze handleiding en veiligheidsvoorschriften voor toekomstig gebruik. De fiets mag alleen worden gemonteerd door een volwassene.



Introduction

With this tricycle set, your Veloretti Mini is fully complete. This expansion provides your little superhero with balance and teaches them to ride in a safe and fun way.

This set has been carefully packed and checked by our own team. We kindly ask you to pay special attention to the manual and safety information. Cycling can be potentially dangerous, and the advice in the manual is important to prevent injury. If you still have any questions that are not answered in the manual, please contact Veloretti customer service.

Below you can find an overview of the parts included in the Tricycle set.
This set allows you to convert the Veloretti Mini into the Veloretti Tricycle.


Required tools

- Allen key 5 (included)
- Allen key 6 (included)

General note

If you want to convert an assembled Mini into a Tricycle, first remove the rear wheel. Also check if the front wheel is mounted in the top holes and change this if needed. For this, you will need a 15 mm wrench, which is included with the Mini.


Set content:



Mounting instructions

Step 1


Check the axle has “blue” thread lock adhesive visible on each end on the thread visible as patch or a circle as shown below. If this is not the case then use thread lock adhesive which is supplied with the set.



When a previously used tricycle set is reassembled, threadlocker must be reapplied to the ends of the axle. If the thread-locker capsule is missing, please contact Veloretti customer service for a replacement kit..


Step 2

Place the short spacer (1) at the back of the frame. Insert the axle through the frame and the spacer. Place the remaining spacers (2) on both the left and right sides.




Step 3

Put the adapters on both sides of the wheels by pushing them into the wheel bearings. Do this for both wheels.



Step 4

Mount each wheel onto the axle and install the axle nuts clockwise until finger tight. Take both allen keys and place one in each axle nut. Whilst holding one still, tighten the opposite one. Proceed to hold the allen key that was just tightened and repeat on the opposite side.



If you are assembling the Tricycle for the first time, proceed to step 6 of the Mini Manual.

Important information

Parents' responsibility

The Veloretti Tricycle Set meets the requirements of the European Toy Safety Directive, as identified by the CE-mark. When playing in accordance with the instructions, there is hardly any risk with using the bike. However, due to children's enthusiasm and natural need for movement, unpredictable situations may occur, for which the manufacturer cannot be held responsible. Therefore, it is important that children are instructed on how to use the balance bike correctly. It is the parents' responsibility to supervise their children whilst playing.

Warning

Protective equipment should be worn. Veloretti advises the use of a bicycle helmet and closed shoes. The bike is not to be used in traffic. Maximum permissible load is 30 kg.

Usage

Please only use this bike on suitable playgrounds or safe areas. Do not use the bicycle in areas that are potentially dangerous. These can be areas with cars, ponds, open water, bridges, stairs, slopes, etc. The bike doesn't comply with the requirements of the highway code and must not be used in traffic. Make sure that your child uses the bike with caution since skill is required to avoid falls or collisions. Only use the bicycle under adult supervision.

Maintenance

A balance bike requires good care, so handle your Veloretti carefully so that you can enjoy your new balance bike for a longer time. Regularly inspect the bike- pump up the tires and check that everything is still securely fastened. This is important for your child's safety. A quick inspection of the frame, front fork, and handlebars for signs of damage should be performed before your child rides the bike. If you suspect that something is bent, cracked, or broken, do not use the balance bike. Inspect whether the steering tube and front fork are straight, and check the ends of the front fork for cracks or damage.

Warning

As with all mechanical components, the balance bike is subject to wear and high stresses. Unfortunately, nothing lasts forever! The reaction of different materials and components to wear or stress fatigue can occur through the use of the bike. If the lifespan of a component has been exceeded, it can lead to sudden failure, possibly causing injury to the rider. Any form of breaks, cracks, scratches, or colour changes in heavily stressed areas indicates that the lifespan of the relevant part has been reached, and it needs to be replaced.

Liability


Veloretti BV is not liable for injuries and/or incidents that arise from the use of the bicycle. The buyer accepts the risk of activities that are practiced by bicycle. Save this manual and safety instructions for future use. The bicycle may only be mounted by an adult.

Note

When assembling or disassembling the bike multiple times, we recommend carefully checking all fastening points. Repeated adjustments may reduce the fastening strength of the long axle and nuts. If needed, you can order a new fastening set from Veloretti. You can find our contact details at [veloretti.com](https://www.veloretti.com)

Disassembly or removal of Tricycle axle

Should the rear axle require any disassembly or repair by removing the axle nuts, please be sure to apply the threadlock adhesive to the threads on the axle before re-installing axle screws.



Einführung

Dieses dreiradset vervollständigt ihr veloretti mini. Mit dieser erweiterung kann ihr kleiner superheld sein gleichgewicht trainieren und erlernt auf sichere und schöne art das radfahren.

Dieses set wurde von unserem internen team sorgfältig verpackt und geprüft. Wir möchten sie bitten, der anleitung und den sicherheitshinweisen besondere aufmerksamkeit zu schenken. Radfahren kann potenziell gefährlich sein, und die hinweise in der anleitung sind wichtig, um verletzungen zu vermeiden. Sollten sie dennoch fragen haben, die in dieser anleitung nicht beantwortet werden, wenden sie sich bitte an den veloretti-kundendienst.

Nachfolgend finden sie eine übersicht über die bestandteile des dreiradsets. Mit diesem set können sie das veloretti mini zum veloretti dreirad umbauen.


Erforderliche werkzeuge

- Inbus 4 (mitgeliefert)
- Inbus 6 (mitgeliefert)

Allgemeiner hinweis

Beginnen sie mit der mini-anleitung, wenn sie das dreirad zum ersten mal zusammenbauen.


Wenn sie ein bereits zusammengebautes mini in ein dreirad umbauen wollen, entfernen sie zuerst das hinterrad. Prüfen sie auch, ob das vorderrad in den oberen löchern montiert ist, und passen sie diese montage gegebenenfalls an. Dazu benötigen sie den gabelschlüssel 15, der im lieferumfang des mini enthalten ist.



Montageanleitung

Schritt 1


Prüfen Sie, ob an beiden Enden der Achse „blauer“ Schraubensicherungskleber in Form eines Punktes oder Kreises sichtbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, liegen lose Klebstoffkapseln bei, die an beiden Enden des Gewindes angebracht werden müssen.



Bei erneuter Montage eines bereits benutzten Dreiradsets sind die Enden der Achse erneut mit Schraubensicherungskleber zu versehen. Wenn die Klebstoffkapsel nicht vorhanden ist, wenden Sie sich an den Veloretti-Kundendienst, um Ersatzteile zu erhalten.


Schritt 2

Setzen Sie den kurzen Abstandshalter (1) zwischen die oberen Löcher an der Rückseite des Rahmens. Führen Sie die Achse durch den Rahmen und den Abstandshalter. Bringen Sie auf der linken und rechten Seite die restlichen Abstandshalter (2) an.




Schritt 3

Montieren Sie auf beiden Seiten der Räder die schwarzen Adapter, indem Sie sie in die Lager schieben. Tun Sie dies für beide Räder.



Schritt 4

Montieren Sie die Räder an der Achse und ziehen Sie die Hülsenmuttern im Uhrzeigersinn von Hand an. Nehmen Sie beide Inbusschlüssel (5) und stecken Sie je einen in jede Mutter. Halten Sie einen Schlüssel fest, während Sie die gegenüberliegende Mutter anziehen. Halten Sie dann den Inbusschlüssel, den Sie gerade angezogen haben, fest und ziehen Sie die andere Mutter an.



Fahren Sie nun mit Schritt 6 der Mini-Anleitung fort, wenn Sie das Dreirad zum ersten Mal zusammenbauen.

Wichtige Informationen

Verantwortlichkeiten der Eltern

Das Veloretti-Dreirad erfüllt die Anforderungen der europäischen Spielzeugrichtlinie, was durch die CE-Kennzeichnung angezeigt wird. Wird das Fahrrad beim Spielen vorschriftsmäßig benutzt, ist die Benutzung sicher. Beachten Sie jedoch, dass der natürliche Bewegungsdrang und die Begeisterung von Kindern zu unvorhersehbaren Situationen führen können, die eine Haftung des Herstellers ausschließen. Weisen Sie die Kinder daher in den richtigen Gebrauch des Laufrades ein. Beaufsichtigen Sie sie und machen Sie sie auf mögliche Gefahren aufmerksam.

Warnung

Schutzausrüstung sollte getragen werden. Veloretti empfiehlt, einen Fahrradhelm und geschlossene Schuhe zu tragen. Die zulässige Gesamtbelastung des Rahmens beträgt 30 kg.

Wie alle mechanischen Komponenten unterliegt auch das Laufrad einem hohen Verschleiß und hohen Spannungen. Leider währt nichts ewig! Durch den Gebrauch des Fahrrads können verschiedene Materialien und Komponenten Verschleiß- oder Ermüdungsschäden aufweisen. Jede Art von Brüchen, Rissen, Kratzern oder Farbveränderungen in stark beanspruchten Bereichen deutet darauf hin, dass die Lebensdauer des betreffenden Teils erreicht ist und es ersetzt werden sollte. Wenn die Lebensdauer eines Bauteils überschritten ist, kann es zu einem plötzlichen Ausfall kommen, mit einer eventuellen Verletzung des Fahrers.

Verwendung

Das Fahrrad sollte nur auf geeigneten Spielplätzen und in sicherer Umgebung benutzt werden. Benutzen Sie das Fahrrad nicht in Bereichen, die potenziell gefährlich sind. Dies können Bereiche mit Autos, Teichen, offenen Gewässern, Brücken, Treppen, Böschungen usw. sein. Das Fahrrad entspricht nicht den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung und sollte nicht im regulären Straßenverkehr verwendet werden. Benutzen Sie das Fahrrad nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Wartung

Ein Laufrad braucht gute Pflege, behandeln Sie Ihr Veloretti mit Sorgfalt. Dann haben Sie länger Freude an Ihrem neuen Laufrad. Kontrollieren Sie das Fahrrad regelmäßig – pumpen Sie die Reifen auf und prüfen Sie, ob alles noch richtig befestigt ist. Dies ist wichtig für die Sicherheit Ihres Kindes. Bevor Ihr Kind auf das Fahrrad steigt, sollten Sie den Rahmen, die Feder- gabel und den Lenker kurz auf Anzeichen von Schäden überprüfen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas verbogen, gesprungen oder gebrochen ist, lassen Sie das Laufrad stehen. Prüfen Sie, ob der Gabelschaft und die Federgabel gerade sind, und kontrollieren Sie die Enden der Gabel auf Risse oder Schäden.

Haftung

Veloretti BV haftet nicht für Verletzungen und/oder Zwischenfälle, die durch die Benutzung des Fahrrads verursacht werden. Der Käufer übernimmt das Risiko der mit dem Fahrrad ausgeübten Aktivitäten. Bewahren Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise zur späteren Verwendung auf. Das Fahrrad sollte nur von einem Erwachsenen montiert werden.

