



JITENSHA | VERIFICATION E-BIKE

1- Concernant votre chargeur :

- Le voyant rouge est-il bien allumé pendant la charge
- Le voyant vert est allumé à la fin de la charge
- Votre chargeur n'est pas tombé ou abîmé

➔ Si les voyants ne sont pas allumés correctement ou que votre chargeur est tombé, il est probablement défectueux.

2- Vérifier l'état de votre connecteur :

Il doit être comme sur les photos ci-dessous.



Si vous avez le moindre doute, prenez une photo comme sur les photos ci-dessus : bien en face du connecteur et de $\frac{3}{4}$.

3- Vérifier que le logiciel de votre roue est bien à jour

Pour cela, allumer votre moteur et connecter votre vélo à l'application puis suivez les étapes suivantes :

1. Cliquer sur les 2 barres horizontales en haut à droite
2. Cliquer sur "The All In One"
3. Dans « Version du firmware » cliquer sur "Rechercher des mises à jour"
4. Mettre à jour si nécessaire.

Merci !