

Paarung des Sensors mit der Steuereinheit

Sensor für den Smart-Leaking Detektor



Schritt	Display ON
1	MENU 1x antippen, so dass MENU im Display leuchtet



Schritt	Display aktivieren
2	Tippe jetzt 5x schnell auf MENU, bis ein Signalton zu hören ist (MENU blinkt)



Schritt	Sensor mit Steuereinheit paaren
3	Führe den folgenden Schritt innerhalb der nächsten 10 Sekunden durch



Schritt	Sensor einschalten
4	Berühre jetzt mit leicht feuchten Fingern die gegenüberliegenden Elektroden



Schritt	Vorgang erfolgreich
5	Es ertönt ein Bestätigungston in der Steuereinheit und die LED im Sensor blinkt Die LED erlischt automatisch nach einiger Zeit