


Rencontrez Breez



Mise en Marche

1 Branchez-le

Connectez le câble d'alimentation fourni à Breez, puis branchez l'adaptateur sur votre prise secteur.



2 Téléchargez l'application

Recherchez « SNOOZ » dans l'App Store d'Apple ou dans le Google Play Store. L'application officielle peut s'afficher sous le nom « SNOOZ : Sound Sleep. »

Suivez les étapes de l'application pour connecter votre Breez.



Recommandation de Configuration

Refroidissement

Lorsque le Breez est désactivé, appuyez sur le bouton Airflow Up ou Airflow Down pour utiliser Breez uniquement pour le refroidissement.

Pour un refroidissement maximal, réglez Breez de manière à ce que la grille du ventilateur avant soit orientée directement vers votre lit. Réglez ensuite la vitesse du débit d'air en fonction de votre confort.

Breez peut également être utilisé pour pousser l'air chaud vers le bas en direction de votre lit. Pour cette fonction, tournez le Breez de manière à ce qu'il soit orienté vers le plafond et activez le débit d'air le plus faible. Cela permettra au Breez de déplacer l'air froid vers le plafond et de ramener l'air chaud vers votre lit.

Son

Lorsque le Breez est désactivé, appuyez sur le bouton White Noise Up ou White Noise Down pour utiliser Breez uniquement pour le son.

Si votre chambre est sujette au bruit extérieur, placez Breez entre votre lit et la perturbation (par exemple, le bruit de la rue) pour réduire l'ampleur de la perturbation.

Refroidissement et son

Lorsque le Breez est désactivé, appuyez sur le bouton Airflow Up ou Airflow Down pour utiliser Breez uniquement pour le ventilateur. Réglez ensuite la vitesse du débit d'air en fonction de votre confort.

Ensuite, appuyez sur White Noise Up ou White Noise Down pour ajouter plus de son, puis réglez-le selon vos préférences.

Apprenez à Connaître Breez

Bouton D'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver (on/off) Breez.

Appuyez pendant 3 secondes pour activer le mode de couplage Bluetooth. Les voyants du pavé tactile commencent à clignoter lorsqu'il est en mode de couplage.

Augmenter Débit D'air

Appuyez sur ce bouton pour augmenter le débit d'air (lorsque Breez est activé (on)).

Appuyez sur ce bouton pour activer le débit d'air uniquement (lorsque Breez est désactivé (off)).

Diminuer Bruit Blanc

Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume du bruit blanc (lorsque le Breez est activé (on)).

Appuyez pendant 3 secondes pour désactiver le bruit blanc uniquement (lorsque le Breez est activé (on)).

Augmenter Bruit Blanc

Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume du bruit blanc (lorsque Breez est activé (on)).

Appuyez sur ce bouton pour activer le bruit blanc uniquement (lorsque Breez est désactivé (off)).

Diminuer Débit D'air

Appuyez sur ce bouton pour diminuer le débit d'air (lorsque le Breez est activé (on)).

Appuyez pendant 3 secondes pour désactiver le débit d'air uniquement (lorsque le Breez est activé (on)).



Assistance

Nettoyage

Débranchez le Breez avant de procéder au nettoyage.

Essuyez doucement les surfaces avec un chiffon doux humide, puis essuyez à nouveau avec un chiffon propre et sec. Si nécessaire, utilisez le boyau de votre aspirateur domestique pour éliminer toute accumulation de poussière sur la grille avant ou les entrées d'air arrières. Passez le boyau légèrement au-dessus des surfaces en plastique de Breez pour prévenir les égratignures. Assurez-vous que toutes les surfaces sont complètement sèches avant de rebrancher l'unité et de la mettre sous tension.

Dépannage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le Breez. Appuyez ensuite sur les boutons White Noise Up et White Noise Down et maintenez-les enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'unité s'éteigne (environ 3 secondes). Cette opération permet de rétablir les paramètres par défaut de votre unité Breez.

Consultez le site getsnooz.com/support pour obtenir de l'aide.

Garantie limitée de deux ans

SNOOZ, INC garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat initiale, à condition que le produit soit utilisé dans un environnement domestique. Aucun paiement ne sera émis. Cette garantie limitée ne couvre pas les défaillances dues à un abus, à des dommages accidentels ou à des réparations effectuées ou tentées par une personne autre que SNOOZ, INC. Aucune responsabilité concernant cette garantie ne sera engagée en cas de dommages ou de pertes survenant pendant le transport à destination ou en provenance de l'acheteur. Cette garantie est personnelle à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Courriel : warranty@getsnooz.com

Sécurité

Avertissements et précautions

Veillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant l'utilisation. Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour une utilisation ultérieure.

(1) Ne laissez pas l'entrée d'air, la sortie d'air ou l'unité elle-même être couverte (par une couverture, par exemple) ou obstruée. Si vous couvrez le Breez ou si vous bloquez l'entrée ou la sortie d'air, vous risquez de faire surchauffer l'appareil et d'endommager gravement la zone environnante.

(2) Breez est conçu pour fonctionner uniquement avec l'adaptateur d'alimentation 24V fourni.

(3) N'utilisez pas Breez si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur est endommagé. Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur est endommagé, contactez le service d'assistance SNOOZ.

(4) Placez le cordon d'alimentation de manière à éviter de marcher dessus ou de l'endommager.

(5) Ne surchargez pas les prises ou les rallonges, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution. Les prises CA surchargées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, l'isolation des fils endommagée ou fissurée et les fiches cassées sont dangereux. Cette situation peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

(6) Ne branchez pas la fiche dans une rallonge, une prise ou une autre prise, sauf si la fiche peut être complètement insérée sans qu'aucune partie des lames ne soit exposée.

(7) Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et de l'unité lorsque le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes ou lors du déplacement de l'unité.

(8) Pour éviter l'électrocution, n'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un sous-sol humide, d'une piscine, etc.).

(9) Ne touchez pas le Breez s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise murale et, si possible, vidangez l'eau avant de retirer Breez.

(10) Ne tentez pas de modifier Breez par vous-même au-delà de ce qui est décrit dans les instructions d'utilisation. SNOOZ, INC. n'est pas responsable des dommages causés par des modifications non autorisées apportées à cet appareil.

(11) N'ouvrez PAS Breez, à moins d'en être avisé par SNOOZ, INC.

(12) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez PAS Breez à l'eau ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures. Veillez à ne pas renverser de liquides sur cet appareil. En cas de déversement de liquide sur cet appareil, laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser.

(13) N'appliquez PAS de force excessive lors de l'utilisation de la surface de contrôle.

(14) Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

Déclaration FCC

Cet appareil répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux

instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. (3) Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Informations de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour les environnements non-contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. FCC ID: 2AC7Z-ESP32WROOM32E

IC Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

IC : 21098-ESPWROOM32E

Sweet Dreams...

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait(e), nous ferons le nécessaire pour y remédier.

Écrivez-nous
cs@getsnooz.com

Instagram
[@snooz](https://www.instagram.com/snooz)

getsnooz.com

