

# Flex-X Phone Mount

## *SeaSucker*<sup>®</sup>

### WICHTIG!

Lesen Sie vor der Benutzung Ihres SeaSuckers die nachstehenden Bedienungsanleitungen und Warnhinweise.

SeaSucker, B.V.  
Terneuzen, Nederland

[www.SeaSucker.EU](http://www.SeaSucker.EU)

### WICHTIG!

Lesen Sie vor der Benutzung Ihres SeaSuckers die nachstehenden Bedienungsanleitungen und Warnhinweise.



## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Zum Anhängen

1. Reinigen Sie die Montagefläche und den Saugnapf, falls erforderlich (siehe SeaSucker-Pflege). Tragen Sie Feuchtigkeit auf die Dichtungskante Ihres SeaSuckers auf. ACHTUNG - testen Sie Ihren SeaSucker, um zu sehen, ob er Oberflächen mit weichen Beschichtungen verformt.
2. Bringen Sie die Halterung so an, dass das orangefarbene Band sichtbar ist, falls Ihr SeaSucker während des Gebrauchs das Vakuum verliert.
3. Pumpen Sie mit dem Kolben, bis die Halterung vollständig an der Montagefläche befestigt ist und das orangefarbene Band im Pumpenzylinder verborgen ist.
4. Prüfen Sie den Kolben häufig, um sicherzustellen, dass die Vakuumhalterung sicher befestigt bleibt. Wenn das orangefarbene Band erscheint, pumpen Sie den Kolben erneut. Siehe WARNUNGEN für weitere Informationen.

### Zur Freigabe

1. Sichern Sie die Ladung.
2. Ziehen Sie an einer der Entriegelungsglaschen, bis die Vakuumhalterung den Vakuumdruck verliert und sich von der Montagefläche löst.

### Wenn nicht in Gebrauch

1. Reinigen Sie Ihren SeaSucker nach jedem Gebrauch in einer Salzwasserumgebung mit Süßwasser. Weitere Informationen finden Sie unter SeaSucker-Pflege.
2. Lagern Sie Ihren SeaSucker nicht in der Sonne, wenn Sie ihn nicht benutzen, um eine maximale Lebensdauer zu erreichen.
3. Bringen Sie die Schutzabdeckungen wieder an den Saughalterungen an, wenn Sie ihn nicht benutzen. Vergewissern Sie sich, dass der Saugnapf vollständig in der Abdeckung sitzt.

### Warnungen

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann Ihren SeaSucker oder die Last beschädigen oder den Benutzer verletzen.

Die Tragfähigkeit wird für SeaSucker berechnet, die an der Oberseite von horizontal ausgerichteten, statischen Oberflächen angebracht sind. Jegliche Hebelwirkung, die durch das Heben von vertikal ausgerichteten Lasten oder durch das Anbringen von Geräten an SeaSuckern erzeugt wird, verringert die effektive Tragfähigkeit.

Verwenden Sie Ihren SeaSucker nicht zum Tragen von Personen oder Lasten, die seine Tragfähigkeit überschreiten.

Tragen Sie keine Lasten, die Verletzungen verursachen könnten, wenn sich Ihr SeaSucker unerwartet löst.

Stellen Sie Ihren SeaSucker nicht auf Oberflächen, die den Dichtungsrand des Sauggreifers beschädigen könnten.

Vermeiden Sie Bedingungen, die dazu führen könnten, dass Ihr SeaSucker verrutscht oder sich vorzeitig löst, wie z. B. Verunreinigungen, Schnitte oder Kratzer auf der Montagefläche, das Auflegen Ihres SeaSuckers auf poröse Materialien oder das Ausüben von Druck gegen den Rand des Sauggreifers.

Verwenden Sie Ihren SeaSucker nicht, wenn der orangefarbene Streifen sichtbar ist. Wenn der orangefarbene Streifen immer wieder auftaucht, verwenden Sie den SeaSucker nicht mehr, und lesen Sie den Leitfaden für die SeaSucker-Wartung und die SeaSucker-Fehlersuche.

Achten Sie darauf, dass nichts die freie Bewegung des Kolbens während des Gebrauchs behindert.

Vermeiden Sie es, die Entriegelungsglaschen zu berühren, während Ihr SeaSucker in Gebrauch ist.

Überwachen Sie Ihren SeaSucker während des Gebrauchs.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien zur Reinigung des Saugers.

# SeaSucker Wartung

Um die beste Leistung zu erzielen, sollten Sie Ihren Seasucker regelmäßig überprüfen. Untersuchen Sie die Pumpe auf Risse oder andere Schäden. Untersuchen Sie den Sauggreifer auf Risse, Schnitte oder Unebenheiten an der Dichtungskante. Überprüfen Sie den Sauggreifer auf Steifheit, Trockenheit oder Risse. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben, mit denen das Pumpengehäuse am Sauggreifer befestigt ist, sowie alle Schrauben, mit denen Zubehörteile am SeaSucker befestigt sind, fest angezogen sind. Wenn Ihr SeaSucker nicht richtig funktioniert, finden Sie in der SeaSucker-Fehlerbehebungsanleitung unten Vorschläge zur Verbesserung der Leistung. Reinigen Sie das Saugkissen regelmäßig mit einem Schwamm oder weichen Tuch, Spülmittel und Wasser. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungspads. Reinigen Sie Ihren SeaSucker nach jedem Einsatz in Salzwasser mit Süßwasser. Wenn sich die Pumpe schwergängig oder verstopft anfühlt, ziehen Sie den Kolben gerade aus der Pumpe heraus und reinigen Sie das Innere der Pumpe von Schmutz und Salzurückständen. Reinigen Sie die schwarze Gummidichtung an der Spitze des Kolbens und schmieren Sie die Dichtung mit Silikongel, z. B. Lube Tube. Verwenden Sie keine Schmiermittel auf Petroleumbasis für die Dichtung. Setzen Sie den Kolben wieder in den Pumpenzylinder ein und drücken Sie ihn hinein, bis er normal sitzt. Wenn die Pumpe nass wird oder sich mit Wasser füllt, nehmen Sie den Kolben heraus, entleeren Sie den Pumpenzylinder, reinigen Sie ihn und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie den Kolben wieder einführen.

## Zubehör anbringen

Für leichtere Lasten können Sie Zubehör an Ihrem SeaSucker befestigen, indem Sie es in den ¼-20-Einsatz oben auf dem Gehäuse schrauben. Für größere Lasten entfernen Sie die vier Schrauben an den Ecken des Gehäuses und nehmen das Gehäuse von der Polster- und Pumpeneinheit ab. Befestigen Sie Ihr Zubehörteil, indem Sie es durch die beiden Langlöcher oben am Gehäuse anschrauben. Sichern Sie die Schrauben mit Muttern auf der Rückseite des Gehäuses.

Setzen Sie das Gehäuse wieder auf die Sauggreifer- und Pumpenbaugruppe und ziehen Sie die vier Gehäuseschrauben an den Ecken fest. Wenn sich die Pumpe vom Sauggreifer löst, befeuchten Sie die Spitze der Pumpe und setzen Sie sie wieder in das Aufnahme Loch ein, indem Sie die Pumpe leicht drehen, während Sie sie in das Loch zurückschieben.

## Technische Spezifikationen

<b>Belastungswerte:</b>	Cup Größe	Tragkraft*
	11 cm	20 kg
	15 cm	30 kg

\*Diese Werte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 3:1 und setzen Folgendes voraus: (1) Befestigung an einer sauberen, glatten, nicht porösen, ebenen Oberfläche; (2) ein Mindestvakuum von 17,5" Hg [-59 KPa]; und (3) einen Reibungskoeffizienten von 1. Weitere Informationen finden Sie unter WARNUNGEN. Verwenden Sie Ihren SeaSucker auf sauberen, relativ glatten, nicht porösen Oberflächen und bei Temperaturen zwischen -20° und 50° C. Verunreinigungen können dazu führen, dass Ihr SeaSucker rutscht oder den Vakuumdruck verliert. Die orangefarbene Bandanzeige funktioniert in Höhenlagen über 1525 m möglicherweise nicht mehr zuverlässig.

<b>ANLEITUNG ZUR PROBLEMLÖSUNG</b>	Problem	Was falsch sein könnte	Wie man es repariert
	Langsame Leckage	Trockene Montagefläche oder Vakuumsaugnäpfe	Befeuchten Sie die Montagefläche oder den Vakuumsaugnäpfe
		Kerben oder Schnitte am Vakuumsaugnäpfe	Ersetzen Sie den Vakuumsaugnäpfe
		Schmutz in der Pumpe	Kolben und Pumpenzylinder reinigen und neu schmieren
		Trockene Pumpe	Schmieren Sie die Kolbendichtung neu.
		Schmutz auf dem Vakuumsaugnäpfe	Reinigen Sie den Vakuumsaugnäpfe
		Verschmutzte oder unebene Montagefläche	Reinigen Sie die Montagefläche oder wechseln Sie an eine geeignetere Stelle.
	Starke Leckage	Kerben oder Schnitte am Vakuumsaugnäpfe	Ersetzen Sie den Vakuumsaugnäpfe
		Beschädigte Pumpe	Ersetzen Sie die Vakuumpumpe
		Verschmutzte oder unebene Montagefläche	Reinigen Sie die Montagefläche oder wechseln Sie an eine geeignetere Stelle.
	Verklemmte oder träge Pumpe	Trockene Pumpe	Schmieren Sie die Kolbendichtung neu.
		Verstopfter Ventilschaft	Entfernen Sie die Verstopfung; reinigen und schmieren Sie die Pumpe neu.
Schmutz in der Pumpe		Kolben und Pumpenzylinder reinigen und neu schmieren	

### Garantie

SeaSucker bietet eine lebenslange, nicht übertragbare Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Defekte Produkte können an SeaSucker zurückgeschickt werden, um sie zu ersetzen oder zu reparieren (nach Wahl von SeaSucker). Bei Garantieansprüchen muss ein Kaufbeleg oder ein anderer Kaufnachweis vorgelegt werden. Die Kosten für den Transport zu und von SeaSucker für die Reparatur oder den Austausch eines defekten Teils oder Zubehörs werden von dieser Garantie nicht abgedeckt und sind vom Eigentümer zu tragen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Ausfälle, die durch normalen Gebrauch, routinemäßige Abnutzung, mangelnde Wartung, Benutzerfehler, Änderungen am Produkt, Unfälle, Missbrauch oder Vernachlässigung entstehen. Diese Garantie wird anstelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien gewährt, einschließlich und ohne Einschränkung der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, und ist auf die Dauer und die Spezifikationen dieser Garantie beschränkt. Die Haftung von SeaSucker für Schäden, die sich auf ein angeblich fehlerhaftes Produkt beziehen, unabhängig davon, ob sie sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung des Produkts ergeben und unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrags oder einer anderen Rechtstheorie geltend gemacht werden, ist auf den tatsächlich für das Produkt gezahlten Preis beschränkt und umfasst in keinem Fall Nutzungsausfall, Zeitverlust, beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden, besondere oder indirekte Schäden jeglicher Art, selbst wenn SeaSucker sich der Möglichkeit solcher Schäden bewusst ist, und zwar in dem vollen Umfang, in dem solche Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

### Reparatur und Ersatz

Produkte mit nicht garantierten Schäden oder Produkte, die sich nicht mehr innerhalb der Garantiezeit befinden, können dennoch auf Ihre Kosten repariert oder ersetzt werden. Ermäßigte Ersatzteile, einschließlich Saugnäpfe, Pumpen, Gabelbefestigungen und Hardware, finden Sie online im Abschnitt Ersatzteile des SeaSucker-Online-Shops unter [www.seasucker.eu](http://www.seasucker.eu).

### Rückgabe

Wenn Sie dieses Produkt direkt bei SeaSucker gekauft und noch nicht verwendet haben, können Sie es innerhalb von 30 Tagen zum Umtausch oder zur Rückerstattung zurückgeben innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurückgeben. Um eine Rückgabegenehmigung für eine Rückgabe, einen Umtausch oder eine Reparatur anzufordern, besuchen Sie <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>.