

# SeaSucker®

Wie es funktioniert  
SeaSucker ist ein Vakuum-Montagesystem, das an Ihrem iPad® oder einem anderen Tablet-Computer befestigt wird ohne jegliche Halterungen. Zwei integrierte Montagepositionen bieten Ihnen enorme Flexibilität.

**Montieren**  
Befestigen Sie jeden SeaSucker am FlexArm, indem Sie das Ende des FlexArms in eines der beiden Gewindelöcher des SeaSuckers schrauben. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.


**Anbringen**  
Achten Sie darauf, dass die Rückseite Ihres iPad®, die Montagefläche und die Unterkante der Vakuumhalterungen sauber sind. Drücken Sie die Vakuumhalterungen auf die Rückseite des iPad® und die Montagefläche, so dass sie rundherum vollen Kontakt haben. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsrand der Vakuumhalterung nicht das Apple® Logo auf Ihrem iPad® überlappt. Pumpen Sie die Kolben, bis die Vakuumhalterungen vollständig befestigt sind und die orangefarbenen Bänder in den Zylindern der Pumpen verborgen sind.

**HINWEIS:** Einige iPads® sind an der Stelle, an der sich das Apple® Logo auf der Rückseite des iPad® befindet, nicht luftdicht verschlossen. Um das iPad® luftdicht zu verschließen, kleben Sie den Apple® Logo-Aufkleber, der mit Ihrem iPad® geliefert wird, über das ausgeschnittene Apple-Logo auf der Rückseite des iPad® oder verwenden Sie eine Hartschalenhülle.

*Befestige dein iPad überall*

**Demontieren**  
Drehen Sie die SeaSuckers, um sie aus dem Flexarm zu entfernen. Falls erforderlich, biegen Sie den Flexarm für eine bessere Hebelwirkung (siehe Abbildung).

**Zum Entfernen**  
Heben Sie mit Ihrer Fingerspitze eine der Laschen am SeaSucker an, um den Rand des Saugers anzuheben und das Vakuum zu brechen.



Überprüfen Sie das orangefarbene Band während der Benutzung. Da Ihr Naked Flex Mount nicht als dauerhafte Befestigung gedacht ist, sollten Sie es während der Benutzung überwachen. Wenn Sie den orangefarbenen Streifen auf dem Kolben sehen, pumpen Sie einfach die SeaSucker wie oben beschrieben. Wenn der orangefarbene Streifen weniger als zwei Stunden nach dem Aufpumpen auf volle Stärke erscheint, ist möglicherweise eine Wartung erforderlich.

Besuchen Sie [www.SeaSucker.eu](http://www.SeaSucker.eu) für Tipps zur Fehlerbehebung und grundlegende Pflege und Wartung.

SIEHE RÜCKSEITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN.

### Pflege und Wartung

Um die beste Leistung zu erzielen, sollten Sie Ihren SeaSucker regelmäßig überprüfen. Untersuchen Sie die Pumpe auf Risse oder andere Schäden. Untersuchen Sie die Vakuumhalterung auf Risse, Schnitte oder Unebenheiten an der Dichtungskante. Prüfen Sie die Vakuumhalterung auf Schwergängigkeit, Trockenheit oder Risse. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben, mit denen das Pumpengehäuse an der Vakuumhalterung befestigt ist, fest angezogen sind. Reinigen Sie die Oberfläche der Vakuumhalterung regelmäßig mit einem weichen Tuch, Spülmittel und Wasser. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungspads. Wenn sich die Pumpe schwergängig oder verstopft anfühlt, ziehen Sie den Kolben gerade aus der Pumpe heraus und reinigen Sie das Innere der Pumpe von Schmutz. Reinigen Sie die schwarze Gummidichtung des Plungers und schmieren Sie die Dichtung mit Silikongel (online erhältlich bei seasucker.com). Verwenden Sie keine Schmiermittel auf Petroleumbasis für die Dichtung. Setzen Sie den Kolben wieder in den Pumpenzylinder ein und drücken Sie ihn hinein, bis er normal sitzt.

### Refurbishment

SeaSucker-Produkte, die außerhalb der Garantiezeit liegen oder Schäden aufweisen die über den Garantiefumfang hinausgehen, können überholt werden. Beschädigte Pumpen oder Vakuumhalterungen können gegen neue Pumpen oder Vakuumhalterungen zu einem erheblichen Preisnachlass gegenüber dem Einzelhandelspreis eingetauscht werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Ersatzteile des SeaSucker-Online-Shops unter [www.seasucker.eu](http://www.seasucker.eu).

Weitere tolle Produkte von SeaSucker finden Sie online unter [www.seasucker.eu](http://www.seasucker.eu). Fahrradständer, Kajakständer, Boardständer, Becherhalter, Taucherständer, Rutenhalter, Elektronikhalterungen und mehr!

### Warnungen

- Überwachen Sie Ihren SeaSucker während des Gebrauchs.
- Vermeiden Sie es, die Entriegelungslaschen zu berühren, während Ihr SeaSucker in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass nichts die freie Bewegung des Stößels während des Gebrauchs beeinträchtigt.
- Vermeiden Sie Bedingungen, die dazu führen könnten, dass Ihr SeaSucker verrutscht oder sich vorzeitig löst, Vermeiden Sie Bedingungen, die dazu führen könnten, dass Ihr SeaSucker verrutscht oder sich vorzeitig löst, wie z. B. Verunreinigungen, Schnitte oder Kratzer in der Montagefläche SeaSucker auf poröse Materialien aufsetzen oder Druck gegen den Becherrand ausüben.

### Garantie

SeaSucker bietet eine lebenslange, nicht übertragbare Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Defekte Produkte können an SeaSucker zurückgeschickt werden, um sie zu ersetzen oder zu reparieren (nach Wahl von SeaSucker). Bei Garantieansprüchen muss ein Kaufbeleg oder ein anderer Kaufnachweis vorgelegt werden. Die Kosten für den Transport zu und von SeaSucker für die Reparatur oder den Austausch eines defekten Teils oder Zubehörs werden von dieser Garantie nicht abgedeckt und sind vom Eigentümer zu tragen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Ausfälle, die durch normalen Gebrauch, routinemäßige Abnutzung, mangelnde Wartung, Benutzerfehler, Änderungen am Produkt, Unfälle, Missbrauch oder Vernachlässigung entstehen. Diese Garantie wird anstelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien gewährt, einschließlich und ohne Einschränkung der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, und ist auf die Dauer und die Spezifikationen dieser Garantie beschränkt. Die Haftung von SeaSucker für Schäden im Zusammenhang mit einem vermeintlich fehlerhaften Produkt, unabhängig davon, ob sie sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung des Produkts ergeben und unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrags oder einer anderen Rechtstheorie geltend gemacht werden, ist auf den tatsächlich für das Produkt gezahlten Preis beschränkt und umfasst in keinem Fall Nutzungsausfall, Zeitverlust, beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden, besondere oder indirekte Schäden jeglicher Art, selbst wenn SeaSucker sich der Möglichkeit solcher Schäden bewusst ist, und zwar in dem Umfang, in dem solche Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können. Siehe [www.seasucker.eu](http://www.seasucker.eu) für Anweisungen zur Produktrückgabe und weitere Informationen.

Anfragen für Reparaturen oder Rücksendungen können hier gestellt werden:  
<https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>

