

# SeaSucker®

Comment ça marche  
SeaSucker est un système de montage sous vide qui se fixe sur votre iPad® ou autre tablette électronique sans aucun support. Deux positions de montage intégrées vous offrent une grande flexibilité.

Assemblage  
Fixez chaque SeaSucker au FlexArm en vissant l'extrémité du FlexArm dans l'un des deux trous filetés du SeaSucker. Ne pas trop serrer.




Pour attacher  
Assurez-vous que le dos de votre iPad®, la surface de montage et le bord inférieur des ventouses sont propres. Appuyez les supports à vide sur l'arrière de l'iPad® et sur la surface de montage, en veillant à ce qu'ils soient parfaitement en contact sur tout le pourtour. Veillez à ce que le bord d'attachement du support à vide ne chevauche pas le logo Apple® de votre iPad®. Pompez les plongeurs jusqu'à ce que les supports à vide soient complètement fixés et que les bandes orange soient cachées dans les cylindres des pompes.

REMARQUE : Certains iPad® ne sont pas étanches à l'endroit où le logo Apple® apparaît au dos de l'iPad®. Pour rendre l'appareil étanche, placez l'autocollant du logo Apple® fourni avec votre iPad® sur le logo Apple découpé au dos de l'iPad®, ou utilisez un étui rigide.

## Démontage

Tournez les SeaSuckers pour les retirer du bras flexible. Si nécessaire, pliez le bras flexible pour obtenir un meilleur effet de levier (voir illustration). (voir illustration).



## Enlever

Du bout du doigt, utilisez l'une des languettes du SeaSucker pour soulever le bord du gobelet et briser le vide.

## Vérifier la présence de la bande orange pendant l'utilisation

Étant donné que votre Naked Flex Mount n'est pas destiné à être fixé de manière permanente, vous devez le surveiller pendant son utilisation. Si vous voyez la bande orange sur le piston, pompez simplement le SeaSucker comme décrit ci-dessus. le SeaSucker comme décrit ci-dessus. Si la bande orange apparaît moins de deux heures après avoir pompé à pleine puissance, une maintenance peut être nécessaire.

Visitez le site [www.SeaSucker.eu](http://www.SeaSucker.eu) pour obtenir des conseils sur le dépannage, l'entretien et la maintenance de base. ainsi que sur l'entretien et la maintenance de base.

Utilisez votre iPad partout

VOIR AU VERSO POUR PLUS D'INFORMATIONS.

### Entretien et maintenance

Pour des performances optimales, inspectez régulièrement votre SeaSucker. Examinez la pompe pour vérifier qu'elle n'est pas fissurée ou endommagée. Examinez le support à vide pour vérifier qu'il n'y a pas de fissures, de coupures ou d'aspérités autour du bord d'étanchéité.

Vérifiez que le support à vide n'est pas rigide, sec ou fissuré. Assurez-vous que les vis qui maintiennent le corps de la pompe sur le support à vide sont bien serrées.

Nettoyez périodiquement la face du support à vide à l'aide d'un chiffon doux, de savon à vaisselle et d'eau. N'utilisez pas de solvants ou de tampons de nettoyage abrasifs.

Si la pompe semble léthargique ou obstruée, tirez le piston tout droit hors de la pompe et nettoyez la saleté à l'intérieur de la pompe. Nettoyez le joint en caoutchouc noir du plongeur et lubrifiez le joint avec du gel de silicone (disponible en ligne sur seasucker.com).

N'utilisez pas de lubrifiants à base de pétrole sur le joint. Réinsérez le plongeur dans le cylindre de la pompe et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'emboîte normalement.

### Rénovation

Les produits SeaSucker qui sont hors garantie ou qui subissent des dommages ou qui ont subi des dommages dépassant le cadre de la garantie peuvent être remis à neuf. Les pompes ou les supports à vide endommagés peuvent être échangés contre de nouvelles pompes ou de nouveaux supports à vide avec une remise substantielle par rapport à leur prix de vente. Pour plus de détails, consultez la section Pièces de

*Voici d'autres excellents produits de SeaSucker en ligne sur [www.seasucker.eu](http://www.seasucker.eu). Porte-voiles, porte-kayaks, porte-planchettes, porte-gabariets, porte-plongeurs, porte-cannes à pêche, supports pour appareils électroniques et bien plus encore !*

### Avertissements

- Surveillez votre SeaSucker pendant qu'il est utilisé.
- Evitez de toucher les languettes de déclenchement pendant que votre SeaSucker est utilisé.
- Ne laissez rien interférer avec le mouvement libre du plongeur pendant l'utilisation.
- Evitez les conditions qui pourraient faire glisser votre SeaSucker ou le désengager prématurément, comme des contaminants, des coupures ou des rayures sur la surface de montage, l'application de votre SeaSucker sur des matériaux poreux. SeaSucker sur des matériaux poreux, ou l'application d'une pression contre le bord de la coupelle.

### Garantie

SeaSucker offre une garantie à vie, non transférable, couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Les produits défectueux peuvent être renvoyés à SeaSucker pour être remplacés ou réparés (au choix de SeaSucker). Les réclamations au titre de la garantie doivent être accompagnées d'un ticket de caisse ou d'une autre preuve d'achat. Les frais de transport vers et depuis SeaSucker pour la réparation ou le remplacement de toute pièce ou accessoire défectueux ne sont pas couverts par cette garantie et doivent être payés par le propriétaire. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou aux défaillances résultant d'une utilisation normale, d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une erreur de l'utilisateur, d'une modification du produit, d'un accident, d'un abus ou d'une négligence. Cette garantie est donnée en lieu et place de toute autre garantie écrite ou orale, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, et est limitée à la durée et aux spécifications de cette garantie. La responsabilité de SeaSucker pour tout dommage lié à un produit prétendument défectueux, qu'il résulte de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et qu'il soit revendiqué en vertu d'un délit, d'un contrat ou de toute autre théorie juridique, sera limitée au prix réel payé pour ce produit et n'inclura en aucun cas la perte d'utilisation, la perte de temps, les dommages accessoires, consécutifs, spéciaux ou indirects de toute nature, même si SeaSucker est conscient de la possibilité de tels dommages, dans toute la mesure où ils peuvent être rejetés par la loi. Voir [www.seasucker.eu](http://www.seasucker.eu) pour les instructions de retour des produits et plus d'informations..

Les demandes de réparation ou de retour peuvent être introduites ici : <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>

