

Naked Flex Mount

SeaSucker®

BELANGRIJK!

Lees de bedieningsinstructies en
waarschuwingen hieronder
voordat u uw SeaSucker gebruikt.

SeaSucker, B.V.
Terneuzen, Nederland

BELANGRIJK!

Lees de bedieningsinstructies en
waarschuwingen hieronder
voordat u uw SeaSucker gebruikt.

www.SeaSucker.EU



GEBRUIKSAANWIJZING

Om te bevestigen

1. Reinig het montageoppervlak en het vacuümkussen, indien nodig (zie SeaSucker Onderhoud).
2. Breng vocht aan op de afdichtingsrand van uw SeaSucker. LET OP - test uw SeaSucker om te zien of hij oppervlakken met zachte coatings vervormt.
3. Plaats de houder zo dat de oranje band zichtbaar is als uw SeaSucker het vacuüm verliest tijdens het gebruik.
4. Pomp de plunjer totdat de bevestiging volledig aan het montageoppervlak vastzit en de oranje band verborgen is in de cilinder van de pomp.
5. Controleer de zuiger regelmatig om er zeker van te zijn dat de vacuümhouder goed vastzit. Als de oranje band verschijnt, pomp de plunjer dan opnieuw. Zie WAARSCHUWINGEN voor meer informatie.

To Release

1. Zet de lading vast.
2. Trek aan een van de ontgrendelingslipjes totdat de vacuümhouder de vacuümdruk verliest en loskomt van het montageoppervlak.

Indien niet in gebruik

1. Reinig uw SeaSucker met zoet water na elk gebruik in een zoutwateromgeving. Zie SeaSucker Onderhoud voor meer informatie.
2. Voor een maximale levensduur, bewaar uw SeaSucker niet in de zon als u hem niet gebruikt.
3. Plaats de beschermkappen terug op de vacuümhouders als u ze niet gebruikt. Zorg ervoor dat het vacuümkussen volledig in de hoes zit.

Waarschuwingen

Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan uw SeaSucker of de lading beschadigen of de gebruiker verwonden. Het laadvermogen is berekend voor SeaSuckers die zijn bevestigd aan de bovenkant van horizontaal georiënteerde, statische oppervlakken. De hefboomwerking van verticaal georiënteerde ladingen of het bevestigen van apparatuur op SeaSuckers vermindert de effectieve capaciteit.

Gebruik uw SeaSucker niet om een persoon of ladingen te ondersteunen die het draagvermogen overschrijden.

Ondersteun geen ladingen die letsel kunnen veroorzaken als uw SeaSucker onverwachts loskomt.

Plaats uw SeaSucker niet op oppervlakken die de afdichtingsrand van het vacuümkussen kunnen beschadigen.

Vermijd omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat uw SeaSucker wegglijdt of voortijdig loskomt, zoals verontreinigingen, sneden of krassen op het montageoppervlak, het aanbrengen van uw SeaSucker op poreuze materialen of het uitoefenen van druk op de rand van het vacuümcup.

Gebruik uw SeaSucker niet als de oranje band zichtbaar is. Als de oranje band vaak terugkomt, stop dan met het gebruik en raadpleeg de SeaSucker Onderhouds- en SeaSucker Probleemoplossingsgids.

Laat niets de vrije beweging van de zuiger hinderen tijdens het gebruik.

Raak de ontgrendelingslipjes niet aan terwijl uw SeaSucker in gebruik is.

Houd uw SeaSucker tijdens het gebruik in de gaten.

Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve chemicaliën om het vacuüm cup te reinigen.

SeaSucker Onderhoud

Voor de beste prestaties moet u uw SeaSucker regelmatig inspecteren. Controleer de pomp op scheuren of andere schade. Controleer het vacuümkussen op scheuren, sneden of ruwheid rond de afdichtingsrand. Controleer het vacuümkussen op stijfheid, droogte of scheuren. Controleer of de schroeven waarmee het pomphuis aan het vacuümkussen is bevestigd en alle schroeven waarmee accessoires aan uw SeaSucker zijn bevestigd, goed zijn aangedraaid. Als uw SeaSucker niet goed werkt, raadpleeg dan de SeaSucker Probleemoplossingsgids hieronder voor suggesties om de prestaties te verbeteren. Maak het vacuümkussen regelmatig schoon met een spons of zachte doek, afwasmiddel en water. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Reinig uw SeaSucker met zoet water na elk gebruik in een zoutwateromgeving. Als de pomp traag of verstopt aanvoelt, trek dan de zuiger recht uit de pomp en reinig vuil of zoutresten uit de binnenkant van de pomp. Maak de zwarte rubberen afdichting op het uiteinde van de zuiger schoon en smeer de afdichting met siliconengel, zoals Lube Tube. Gebruik geen op petroleum gebaseerde smeermiddelen op de afdichting. Plaats de plunjer terug in de pompcilinder en druk hem in tot hij normaal zit. Als de pomp nat wordt of zich met water vult, verwijder dan de zuiger en laat de pompcilinder leeglopen, maak hem schoon en laat hem drogen voordat u de zuiger opnieuw plaatst.

Accessoires bevestigen

Voor lichtere ladingen kunt u accessoires aan uw SeaSucker bevestigen door in het ¼-20 inzetstuk bovenop de behuizing te schroeven.

Voor zwaardere lasten verwijdert u de vier schroeven op de hoeken van de behuizing en haalt u de behuizing van het kussen en de pomp. Bevestig uw accessoire door het op de behuizing te schroeven via de twee sleufgaten in de bovenkant van de behuizing. Zet de bouten vast met moeren aan de achterkant van de behuizing.

Plaats de behuizing terug op het kussen en de pomp en draai de vier schroeven van de behuizing op de hoeken vast. Als de pomp loskomt van het vacuümkussen, maakt u het uiteinde van de pomp nat en plaatst u deze opnieuw in het ontvangstgat door de pomp voorzichtig te draaien terwijl u deze terug in het gat duwt.

Technische specificaties

Laadvermogen:	Cupmaat	Laadvermogen*
	11 cm	20 kg
	15 cm	30 kg

*Deze waarden zijn inclusief een veiligheidsfactor van 3:1 en gaan uit van (1) bevestiging op een schoon, glad, niet-poreus vlak oppervlak; (2) een minimaal vacuümniveau van 17,5" Hg [-59 KPa]; en (3) een wrijvingscoëfficiënt van 1. Zie de WAARSCHUWINGEN hieronder voor meer informatie. Gebruik uw SeaSucker op schone, relatief gladde, niet-poreuze oppervlakken, bij temperaturen tussen -20° en 50° C. Verontreinigingen kunnen ervoor zorgen dat uw SeaSucker wegglijdt of vacuümdruk verliest. De oranje band indicator werkt mogelijk niet betrouwbaar op hoogtes boven 1525 meter.

PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS	Probleem	Wat er mogelijk mis is	Hoe herstel je het
	Langzame lekkage	Droog montageoppervlak of droge cup	Bevochtigt het montageoppervlak of de cup
		[Inkepingen of scheuren in de cup	Vervang de vacuum cup.
		Vuil in de pomp	Reinig en smeer de pomp en de pompcilinder opnieuw
		Droge pomp	Smeer Lube Tube op de pomp.
		Vuil op de vacuüm cup	Maak de vacuüm cup schoon
		Vies of ongelijk monteroppervlak	Maak het montageoppervlak schoon of verplaats het naar een beter montageoppervlak.
	Ernstige lekkage	Inkepingen of scheuren in de cup	Vervang de vacuüm cup
		Beschadigde pomp	Vervang de pomp
		Vies of ongelijk monteroppervlak	Maak het montageoppervlak schoon of verplaats het naar een beter montageoppervlak.
	Vastgelopen of trage pomp	Droge pomp	Smeer Lube Tube op de pomp.
		Belemmerde pomp	Verwijder de obstructie; reinig en smeer de pomp opnieuw.
		Vuil in de pomp	Reinig en smeer Lube Tube op de pomp en pompcilinder.

Garantie

SeaSucker biedt een levenslange, niet-overdraagbare garantie aan de oorspronkelijke koper die defecten in materialen en vakmanschap dekt. Defecte producten kunnen aan SeaSucker worden geretourneerd voor vervanging of reparatie (naar keuze van SeaSucker). Garantieclaims moeten vergezeld gaan van een verkoopbon of ander aankoopbewijs. De kosten van vervoer naar en van SeaSucker voor de reparatie of vervanging van een defect onderdeel of accessoire vallen niet onder deze garantie en moeten door de eigenaar worden betaald. Deze garantie is niet van toepassing op schade of defecten als gevolg van normale slijtage bij normaal gebruik van dit product, gebrek aan onderhoud, gebruikersfouten, wijziging of modificatie van het product, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing.

Deze garantie komt in de plaats van alle andere schriftelijke of mondelinge garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en is beperkt tot de duur en de specificaties van deze garantie.

Het exclusieve verhaal van de koper onder deze garantie is de reparatie of vervanging van een defect product of, naar keuze van SeaSucker, de afgifte van een terugbetaling of krediet voor de aankoop prijs van het product. De aansprakelijkheid van SeaSucker voor enige schade met betrekking tot een vermeend gebrekkig product, ongeacht of deze voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product en ongeacht of deze wordt geclaimd op grond van onrechtmatige daad, contract of enige andere wettelijke theorie, is beperkt tot de daadwerkelijk voor het product betaalde prijs en omvat in geen geval verlies van gebruik, tijdverlies, incidentele, gevolg-, speciale of indirecte schade van welke aard dan ook, zelfs indien SeaSucker zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade, voor zover deze door de wet kan worden afgewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het gebruik van dit product niet wordt verboden door enige toepasselijke lokale of staatswet.

Reparatie en vervanging

Producten met niet te repareren schade kunnen op uw kosten worden gerepareerd of vervangen. Onderdelen met korting, waaronder vacuüm pads, pompen en hardware, zijn online te vinden in de sectie Vervangingsonderdelen van SeaSucker's online winkel op www.seasucker.eu.

Retourzendingen

Als u dit product rechtstreeks bij SeaSucker hebt gekocht en het nog niet hebt gebruikt, kunt u het retourneren voor omruiling of terugbetaling binnen 30 dagen na aankoop. Ga naar <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request> om een retourautorisatie aan te vragen voor een retourzending, omruiling of reparatie.