

SeaSucker®

SeaSucker is een vacuümbevestigingssysteem dat op uw iPad® of een andere tabletcomputer wordt bevestigd zonder beugels. Twee ingebouwde bevestigingsposities geven u een enorme flexibiliteit.

Hoe het werkt

In elkaar zetten
Bevestig elke SeaSucker aan de FlexArm door het uiteinde van de FlexArm in een van de twee schroefgaten van de SeaSucker te schroeven. Niet te vast aandraaien.



Bevestigen

Zorg ervoor dat de achterkant van uw iPad®, het montageoppervlak en de onderkant van de vacuümhouders schoon zijn. Druk de vacuümsteunen op de achterkant van de iPad® en het montageoppervlak en maak rondom volledig contact. Zorg ervoor dat de afdichtingsrand van de vacuümhouder niet over het Apple®-logo op uw iPad® valt. Pomp de pluniers totdat de vacuümbevestigingen volledig zijn bevestigd en de oranje banden verborgen zijn in de cilinders van de pompen.

BELANGRIJK: Sommige iPads® zijn niet luchtdicht afgesloten waar het Apple® logo op de achterkant van de iPad® staat. Om het luchtdicht te maken, plaatst u de Apple® logo sticker die bij uw iPad® is geleverd over het uitgesneden logo van Apple op de achterkant van de iPad®, of gebruikt u een harde hoes.


Overal uw iPad gebruiken!

Demontage

Draai de SeaSuckers om ze van de Flexarm te verwijderen. Buig indien nodig de Flexarm voor meer hefboomwerking (zie illustratie).

Om te verwijderen

Gebruik met uw vingertop een van de lipjes van de SeaSucker om de rand van de beker op te tillen en het vacuüm te verbreken.



Controleer de oranje band tijdens gebruik

Omdat je Naked Flex Mount niet bedoeld is als permanente bevestiging, moet je hem tijdens het gebruik in de gaten houden. Als u de oranje band op de zuiger ziet, pompt u gewoon de SeaSucker zoals hierboven beschreven. Als de oranje band minder dan twee uur na het volpompen verschijnt, kan onderhoud nodig zijn.

Bezoek www.SeaSucker.eu voor tips over het oplossen van problemen en basisonderhoud.

SeaSucker.eu

ZIE DE ACHTERKANT VOOR MEER INFORMATIE.

Onderhoud en verzorging

Voor de beste prestaties moet u uw SeaSucker regelmatig inspecteren. Controleer de pomp op scheuren of andere schade. Controleer de vacuümbevestiging op scheuren, sneden of ruwheid rond de afdichtingsrand. Controleer de vacuümbevestiging op stijfheid, droogte of scheuren. Controleer of de schroeven waarmee het pomphuis aan de vacuümbevestiging is bevestigd goed zijn aangedraaid. Maak de voorkant van de vacuümbevestiging regelmatig schoon met een zachte doek, afwasmiddel en water. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurponsjes. Als de pomp traag of verstopt aanvoelt, trek dan de plunjer recht uit de pomp en reinig eventueel vuil uit de binnenkant van de pomp. Reinig de zwarte rubberen pakking van de zuiger en smeet de pakking met siliconengel (online verkrijgbaar bij seasucker.com). Gebruik geen op petroleum gebaseerde smeermiddelen op de pakking. Plaats de zuiger terug in de pompcilinder en druk hem in tot hij normaal zit.

Renovatie

SeaSucker producten die buiten de garantie vallen of schade oplopen die buiten de garantie vallen, kunnen worden gereviseerd. Beschadigde pompen of vacuümoplossingen kunnen worden ingeruild voor nieuwe pompen of vacuümoplossingen tegen een aanzienlijke korting op de winkelprijs. Ga voor meer details naar de sectie Vervangingsonderdelen van SeaSucker's on-line winkel op www.seasucker.eu.

Bekijk andere geweldige producten van SeaSucker on-line op www.seasucker.eu. Fietsdragers, kajakdragers, boarddragers, bekerhouders, duikdragers, hengelhouders, elektronica houders en meer!

Waarschuwingen

- Controleer uw SeaSucker tijdens het gebruik.
- Vermijd het aanraken van de ontgrendelingslipjes terwijl uw SeaSucker in gebruik is.
- Laat niets de vrije beweging van de plunjer belemmeren tijdens het gebruik.
- Vermijd omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat uw SeaSucker wegglijdt of voortijdig loskomt, zoals verontreinigingen, sneden of krassen in het montageoppervlak, het aanbrengen van uw SeaSucker op poreuze materialen, of druk op de rand van de kop.

Garantie

SeaSucker biedt een levenslange, niet-overdraagbare garantie die defecten in materialen en vakmanschap dekt. Defecte producten kunnen aan SeaSucker worden geretourneerd voor vervanging of reparatie (naar keuze van SeaSucker). Garantieclaims moeten vergezeld gaan van een verkoopbon of ander aankoopbewijs. De kosten van vervoer naar en van SeaSucker voor de reparatie of vervanging van een defect onderdeel of accessoire vallen niet onder deze garantie en moeten door de eigenaar worden betaald. Deze garantie is niet van toepassing op schade of defecten als gevolg van normaal gebruik, normale slijtage, gebrek aan onderhoud, gebruikersfouten, wijziging van het product, ongelukken, misbruik of verwaarlozing. Deze garantie komt in de plaats van alle andere schriftelijke of mondelinge garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en zijn beperkt tot de duur en specificaties van deze garantie. De aansprakelijkheid van SeaSucker voor enige schade met betrekking tot een vermeend defect product, ongeacht of deze voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product en ongeacht of deze wordt geclaimd op grond van onrechtmatige daad, contract of enige andere wettelijke theorie, is beperkt tot de daadwerkelijk voor het product betaalde prijs en omvat in geen geval verlies van gebruik, tijdverlies, incidentele, gevolg-, speciale of indirecte schade van welke aard ook, zelfs indien SeaSucker zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade, voor zover deze door de wet kan worden afgewezen. Zie www.seasucker.eu voor instructies voor het retourneren van producten en meer informatie.

Verzoeken om reparatie of retourzendingen kunnen hier worden gestart: <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>

