NL

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

SUPER SONIC

PRECISIE ULTRASONE REINIGER



Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE

Functies **3**

Intro **4**

Verpakkingsinhoud **4**


Gebruikshandleiding **4**

Veiligheidsvoorschriften **5**

Artikelen die NIET geschikt zijn voor ultrasoon reinigen **5**

Specificaties & garantie **6**

FUNCTIES


Verwarmingsindicator
Ultrasoon-indicator
Actuele temperatuur
Ingestelde temperatuur
Tijd display
SUPER SONIC
°C
SET
ACTUAL
ON
ON
MINUTES
SECONDS
TEMP
DYNAMIC
TIME
Temperatuur verhogen
Verwarming AAN/UIT
Temperatuur verlagen
Tijd verlengen
Ultrasoon AAN/UIT
Tijd verkorten

Precisie ultrasone reiniger voor fietsers

De Dynamic Super Sonic is een precisie ultrasone reiniger, speciaal ontwikkeld voor het reinigen van fietskettingen. Het apparaat gebruikt hoogfrequente cavitatie van 40 kHz om microscopische luchtbelletjes te creëren die imploderen met kracht en zo voorzichtig vuil, vet en aanslag verwijderen uit de diepste delen van de kettingschakels en andere moeilijk bereikbare plekken.
Dit proces, cavitatie genoemd, zorgt voor een gelijkmatige en grondige reiniging zonder de onderdelen te beschadigen.
Hiermee worden plekken bereikt waar borstels of sprays niet bij kunnen.
Met een tank van 1,3 liter is de Super Sonic geoptimaliseerd voor één complete ketting en kleine fietsonderdelen zoals derailleurwieltjes.
Het ingebouwde verwarmingselement verwarmt de reinigingsvloeistof tot 80 °C, wat het ontvettingsvermogen verhoogt en zorgt voor snellere en effectievere resultaten.

CE-, UKCA- en RCM-gecertificeerd en geleverd met 2 jaar garantie, brengt de Dynamic Super Sonic professionele reinigingskracht naar je eigen huis.

Verpakkingsinhoud

- Super Sonic
- Reinigingsmand
- Deksel
- Stroomkabel
- Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de Super Sonic op een vlakke, stabiele ondergrond en steek de stekker in het stopcontact.
2. Vul de tank tot minstens tweederde met water of een geschikte niet-brandbare reinigingsoplossing.
    - Gebruik nooit alcohol, benzine of andere vluchtige vloeistoffen.
3. Sluit de stroomkabel aan en zet de schakelaar aan de achterkant van de Super Sonic aan. Het display toont de huidige vloeistoftemperatuur.
4. Stel de temperatuur in met de TEMP+ / TEMP– knoppen (tot 80 °C).
5. Druk op TEMP ON/OFF om te beginnen met verwarmen. De verwarming start alleen als de ingestelde temperatuur hoger is dan de huidige temperatuur.
6. Wacht tot de vloeistof de gewenste temperatuur heeft bereikt voordat je de onderdelen in de tank plaatst. Verwijder grof vuil handmatig en leg de onderdelen in de bijgeleverde mand.
    - Plaats onderdelen niet direct in de tank en stapel ze niet.
    - Reinig alleen niet-poreuze onderdelen die veilig in water kunnen worden ondergedompeld.
7. Laat de mand in de tank zakken en dek de tank af met het deksel om spatten en verdamping te beperken.
8. Stel de reinigingstijd in met de TIME+ / TIME– knoppen (1–30 minuten) en druk vervolgens op TIME ON/OFF om de ultrasone reiniging te starten.

9. Tijdens het reinigen zijn een zacht zoemend geluid en kleine belletjes normaal. Als het geluid onregelmatig wordt, pas dan het vloeistofniveau licht aan.
10. Schakel na het reinigen de Super Sonic uit met de schakelaar aan de achterkant, trek de stekker uit het stopcontact en laat alles afkoelen. Verwijder gemorste vloeistof direct om schade te voorkomen.
11. Leeg en reinig de tank na elk gebruik om optimale prestaties te behouden.

Veiligheidsvoorschriften

- Houd de Super Sonic buiten het bereik van kinderen.
- Niet gebruiken door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij zij onder toezicht staan of getraind zijn.
- Gebruik de Super Sonic niet langer dan één uur continu.
- Niet gebruiken zonder vloeistof in de tank.
- Gebruik altijd de reinigingsmand om schade aan de transducers en het apparaat te voorkomen.
- Dompel de Super Sonic of de stroomkabel nooit onder in vloeistof.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Als de Super Sonic in vloeistof valt, direct loskoppelen voordat je hem aanraakt.
- Spuit geen water op de Super Sonic of het bedieningspaneel.
- Haal de Super Sonic niet uit elkaar.
- Altijd loskoppelen voordat je de tank vult of leegt.
- Gebruik het apparaat altijd op een geaarde aansluiting om veilig te werken
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van onderdelen uit de tank; de vloeistof kan heet zijn.
- Schakel na gebruik de verwarming uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Artikelen die NIET geschikt zijn voor ultrasoon reinigen

- **Zachte sieraden:** parels, ivoor, smaragden, koraal
- **Geplateerde, gelaste of gelijmde artikelen:** kunnen losraken
- **Kwetsbare artikelen:** gebarsten keramiek, camerafilters
- **Niet-waterdichte horloges**

DYNAMIC®

Specificaties

Model: Super Sonic DY-141
Tankcapaciteit: 1,3 L
Afmetingen binnenzijde tank: 150 × 135 × 70 mm
Afmetingen product: 175 × 165 × 165 mm
Ultrasoon vermogen: 60 W
Verwarmingsvermogen: 100 W
Frequentie: 40 kHz
Temperatuurbereik: 0–80 °C
Timer: 0–30 min
Spanning: 220–240 V / 50 Hz

Certificeringen & garantie

CE-, UKCA- en RCM-gecertificeerd, 2 jaar garantie.

Je kunt deze handleiding vinden in **EN, NL, DE, FR,** en **ES** via deze QR code →

Ontworpen in Nederland | Gemaakt in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | Den Haag | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com