DE

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

CLEAN MACHINE

MOBILER HOCHDRUCKREINIGER



Bitte lies dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
Für zukünftige Referenz aufbewahren.

INHALTSVERZEICHNIS

Inside the box **3**

Einleitung **4**

Lieferumfang **4**

Bedienungsanleitung **4**

Sprüh-Einstellungen **5**

Schaumpistole **5**

Ladeanweisungen **5**


Wartung **5**

Sicherheitsvorkehrungen **6**


Fehlerbehebung **6**

Spezifikationen & Garantie **7**

INSIDE THE BOX




7 Schaumpistole





6-in-1 Sprühkopf 6

Mobiler Hochdruckreiniger 1




Batterie 2






3 Ladegerät

Spritzpistole 4



Wasserschlauch (5 m) 5



Clean Machine Mobile Pressure Washer

The Clean Machine is a powerful, mobile pressure washer developed specifically for bike cleaning. It is powerful enough to blast away dirt while being safe for bearings and other sensitive components. The rechargeable battery gives the Clean Machine full freedom of movement - perfect for balconies, tap-free gardens or forest-side parking spots after a muddy ride. With one-handed control, full mobility and all the tools you need onboard, the Clean Machine is built to make cleaning fast, safe and hassle-free.

CE, UKCA and RCM certified and includes a 2-year warranty.
The Dynamic The Clean Machine guarantees convenient, fast and professional cleaning - wherever you are.

Lieferumfang

1. Mobiler Hochdruckreiniger
2. Batterie
3. Ladegerät
4. Spritzpistole
5. Wasserschlauch (5 m)
6. 6-in-1 Sprühkopf
7. Schaumpistole
8. Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung

1. Stelle sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist, bevor du sie in die Clean Machine einsetzt.
2. Schließe den Schlauch an den Tank der Clean Machine an und verbinde die Spritzpistole. Stelle sicher, dass alles fest eingerastet ist.
3. Befestige je nach Reinigungsaufgabe den 6-in-1 Sprühkopf oder die Schaumpistole an der Spritzpistole.
4. Fülle den Tank mit sauberem Wasser.
5. Schalte die Clean Machine mit der [ON]-Taste ein. Verwende [+], um zwischen den Druckstufen zu wechseln.
6. Betätige den Abzug, um mit der Reinigung zu beginnen.
    - Halte mindestens 1 Meter Abstand zum Fahrrad oder seinen Komponenten.
    - Vermeide das direkte Sprühen auf Lager, Federungen oder elektrische Bauteile.
7. Lasse den Abzug los, um den Wasserfluss zu stoppen.
8. Leere den Tank und lasse alle Teile trocknen, bevor du sie aufbewahrst.
9. Verriegle immer die Sicherung des Abzugs beim Transport oder bei der Lagerung.

Sprüh-Einstellungen

Befestige den 6-in-1 Sprühkopf (drücken und drehen) an der Spritzpistole.
Der 6-in-1 Sprühkopf bietet sechs Einstellungen – von einem sanften Strahl zum Abspülen bis hin zu einem konzentrierten Strahl zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz. Drehe die Düse, um das gewünschte Sprühmuster zu wählen. Ziehe die Düse dabei nicht heraus, da dies den Mechanismus beschädigen kann.

Schaumpistole

Befestige die Schaumpistole (drücken und drehen) an der Spritzpistole, um das Fahrrad mit einer dicken Schaumschicht zu bedecken.

Fülle die Schaumpistole mit einem der folgenden Dynamic Bike Care Produkte:
- Dynamic Badass Bubbles: mit Wasser verdünnt.
- Dynamic Bio Filth Fighter: unverdünnt.

Sprühe das Fahrrad gleichmäßig mit Schaum ein und bedecke alle Oberflächen.
Lass den Schaum 2–3 Minuten einwirken, aber nicht antrocknen.

Ladeanweisungen

Die Clean Machine wird mit einer Makita-kompatiblen Batterie betrieben, die vollständig austauschbar mit Makita-Batterien ist.

1. Entferne die Batterie aus der Clean Machine.
2. Schließe das Ladegerät an die Batterie an.
3. Stecke das Ladegerät in eine Steckdose.
4. Warte, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist, bevor du sie wieder verwendest.

Wartung

- Entferne die Batterie immer, bevor du Wartungsarbeiten durchführst.
- Überprüfe die Clean Machine und das Zubehör vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden.
- Nach Gebrauch alle Teile (Schlauch, Sprühkopf, Schaumpistole) trennen und mit sauberem Wasser ausspülen.
- Den internen Filter spülen, wenn er verstopft ist.
- Das Gehäuse mit einer weichen Bürste oder einem Tuch reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Die Clean Machine und das Zubehör trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Alle Teile im trockenen Tank aufbewahren, um sie leicht transportieren zu können.

Sicherheitsvorkehrungen

- Die Clean Machine ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur von Personen verwenden, die die Bedienung verstehen oder beaufsichtigt werden.
- Richte den Wasserstrahl niemals auf Personen, Tiere oder elektrische Geräte.
- Nur mit sauberem Wasser befüllen. Keine Chemikalien oder Lösungsmittel verwenden.
- Keine Entfetter oder aggressiven Reinigungsmittel in den Tank geben.
- Die Clean Machine nicht im Regen verwenden oder in Wasser eintauchen.
- Immer den 6-in-1 Sprühkopf oder die Schaumpistole verwenden. Den Strahl niemals auf dich selbst richten.
- Die Batterie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen.
- Bei Überhitzung des Geräts oder der Batterie sofort den Betrieb einstellen.
- Den Abzug nicht betätigen, wenn die Clean Machine ausgeschaltet ist.
- Nach jedem Gebrauch das Wasser aus dem Tank ablassen.
- Die Sicherung des Abzugs während des Transports verriegeln.

Fehlerbehebung

Die Clean Machine schaltet sich nicht ein:
- Batterie nicht richtig eingesetzt → Batterie richtig einsetzen.
- Batterie leer → Batterie aufladen oder austauschen.
- Batterie defekt → Batterie ersetzen.

Die Clean Machine pumpt kein Wasser:
- Filter verstopft → Entfernen und mit sauberem Wasser spülen.
- Schlauch nicht richtig angeschlossen → Prüfen und anschließen.
- Schlauch geknickt → Geradebiegen.
- Batterie leer → Batterie aufladen oder austauschen.

Unregelmäßiger Wasserdruck:
- Lose Schlauchverbindung → Anschlüsse überprüfen.
- Niederdruckmodus aktiviert → Modus wechseln.
- Batterie fast leer → Batterie aufladen oder austauschen.

Kein Schaum:
- Schaumpistole verstopft → Gründlich reinigen.

Wasser läuft nach dem Ausschalten weiter:
- Restwasser im Tank oder Schlauch → Vollständig ablaufen lassen.

Abzug lässt sich schwer betätigen:
- Eingeschlossene Luft im System → Nach dem Ausschalten Abzug betätigen, um Luft abzulassen.

DYNAMIC®

Technische Daten

Modell: Clean Machine DY-146
Wasserdurchfluss: 3,0 – 4,0 L/min
Druck: 30 – 65 bar
Motor: 400 W bürstenlos
Batterie: 21 V, 4000 mAh Lithium-Ionen
Laufzeit: 17 – 25 Minuten
Wassertankkapazität: 20 Liter
Schlauchlänge: 5 Meter
Reinigungskapazität: 3 bis 5 Fahrräder pro Ladung

Zertifikate & Garantie

CE-, UKCA- und RCM-zertifiziert und durch eine 2-Jahres-Garantie abgesichert garantiert

Dieses Handbuch ist in **EN, NL, DE, FR** und **ES** über diesen QR-Code verfügbar →

Entwickelt in den Niederlanden | Hergestellt in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com